




ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. Λαβή και ρυθμιστής
 δύναμης αέρα
 Β. Μάνικα
 Γ. Κάλυμμα εργαλείου
 Δ. Σωλήνας
 Ε. Βούρτσα δαπέδου

F. Σύνδεσμος σωλήνα
 Γ. Κάδος σκόνης
 Η. Διακόπτης ισχύος
 Ι. Βαλβίδα ασφαλείας
 J.Κουμπί κάδου σκόνης
 K.Κουμπί επαναφοράς του
 καλωδίου



Ένα ακροφύσιο δαπέδου και δύο ειδικές βούρτσες

(1) Διπλή θέση ακροφυσίου δαπέδου

(2) Μια κίτρινη βούρτσα που μπορεί να απορροφήσει σωματίδια σκόνης, χνούδι και μαλλιά κατοικίδιων ζώων για βαθύ καθαρισμό των χαλιών, των χαλιών και της ταπετσαρίας σας. Με την περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα, η τούρμπο βούρτσα καθαρίζει επίσης πολυστρωματικά δάπεδα, παρκέ και πλακάκια.

(3) Η ροζ βούρτσα που έχει αιχμές και αφορά το κατοικίδιο σας.

(4) Το εργαλείο σχισμής για την αναρρόφηση των πλακών, ρωγμών και απρόσιτων τοποθεσιών.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ή πάνω από το ίδιο το καλώδιο τροφοδοσίας



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βρεγμένες επιφάνειες.



Μην εμποδίζετε την είσοδο αέρα ή τον εξαερισμό.



Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε σπέρτα, γόπες τσιγάρου ή στάχτη




Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σκουπίσετε βελόνες, καρφίτσες



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Αφαίρεση του εύκαμπτου σωλήνα

Αφαιρέστε το φιν από την πρίζα. Για να απελευθερώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα, πατήστε το κουμπί στο άκρο του σωλήνα και τραβήξτε τον σωλήνα σταθερά από τον αγωγό εισαγωγής αέρα.






Προσαρμογή των σωλήνων επέκτασης και των αξεσουάρ


Τοποθέτηση του σωλήνα επέκτασης

Τοποθέτηση των σωλήνων επέκτασης

Προσαρμογή των αξεσουάρ στην επέκταση σωλήνα



Βγάλτε τα εργαλεία από τη λαβή του σωλήνα




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1, Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. ξετυλίξτε το μήκος του καλωδίου και τοποθετήστε το βύσμα στην πρίζα.

Μην επεκτείνετε το καλώδιο πέρα από το ΚΟΚΚΙΝΟ σημάδι.

Για να επιστρέψετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πατήστε το κουμπί επαναφοράς με το ένα χέρι και καθοδηγήστε το άλλο χέρι για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλεί ζημιά

2. Πατήστε το κουμπί ON / OFF για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

. Διπλή θέση χαλί / βούρτσα δαπέδου.

1: τρίχες για σκληρά δάπεδα

. 2: τρίχες μαζεύονται απο χαλιά



Στενό ακροφύσιο.
για καθαρισμό καλοριφέρ: γωνίες. άκρες. συρτάρια
κ.λπ. έπιπλα,



Μικρή βούρτσα
για τον καθαρισμό κουρτινών, ραφιών,
βιβλίων, ένθετων λαμπτήρων κ.λπ.