

SMARTBAND M7



Φορέστε το σωστά

Το λουράκι φοριέται καλύτερα στον καρπό

Προσαρμόστε το μέγεθος του καρπού σας σύμφωνα με την σπλή προσαρμογής/πόρπη του ιμάντα. Ο αισθητήρας πρέπει να είναι κοντά στο δέρμα για να μην κινείται.

Φορτίστε το smartband σας

Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη την πρώτη φορά που την ξεκινάτε. Εάν η μπαταρία είναι χαμηλή, συνδέστε το φορτιστή για να φορτίσετε τη συσκευή και η έξυπνη ζώνη θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας

Σαρώστε τον κωδικό QR ή μεταβείτε στο App Store, κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή

Android/iOS

Απαιτήσεις υλικού: Android 5.0 ή νεότερη έκδοση. iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση. Υποστήριξη Bluetooth 4.0.

Σύνδεση συσκευής

Την πρώτη φορά που θα το εκτελέσετε, πρέπει να συνδεθείτε στην εφαρμογή για βαθμονόμηση. Μετά την επιτυχή σύνδεση, η έξυπνη ζώνη θα συγχρονίσει αυτόματα την ώρα. Ανοίξτε την εφαρμογή τηλεφώνου → κάντε κλικ για να ξεκινήσει η σάρωση → κάντε κλικ για να συνδέσετε τη συσκευή.

Κινητό τηλέφωνο Android

Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή εκτελείται στο παρασκήνιο και οι ρυθμίσεις στο τηλεφωνικό σας σύστημα έχουν όλα τα δικαιώματα, όπως η εκτέλεση στο παρασκήνιο και η ανάγνωση των στοιχείων επικοινωνίας.

Περιγραφή της λειτουργίας του βραχιολιού

Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αγγίξτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Στη διεπαφή Bluetooth smartband, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας της smartband για 2 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί. Με ένα σύντομο πάτημα θα βγείτε από τη σελίδα τερματισμού λειτουργίας.

Επαναφορά βραχιολιού - Αυτή η λειτουργία θα διαγράψει όλα τα δεδομένα του βραχιολιού (όπως η καταμέτρηση βημάτων).

Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας για να ανάψει η οθόνη.

Είτε πρόκειται για την προεπιλεγμένη σελίδα ρολογιού της smartband, πατήστε σύντομα το πλήκτρο λειτουργίας για εναλλαγή σε περιήγηση σε διαφορετικές σελίδες, επιστρέφει από προεπιλογή στην αρχική οθόνη μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Μεταβείτε στη διεπαφή καρδιακών παλμών για να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Η διεπαφή καρδιακού ρυθμού θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 δευτερόλεπτα. (Ο καρδιακός ρυθμός και η αρτηριακή πίεση απαιτούν υποστήριξη υλικού smartband)

Διασύνδεση ρολογιού

Μετά το συγχρονισμό με το τηλέφωνο, η smartband θα βαθμονομήσει αυτόματα την ώρα. Πατήστε παρατεταμένα τη διεπαφή αναμονής για 2 δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη διεπαφή ρολογιού σε 24/12 ώρες.

Βηματική μέτρηση

Φορέστε το smartband και καταγράψτε τον ημερήσιο αριθμό βημάτων σας για να δείτε τα βήματά σας σε πραγματικό χρόνο.

Απόσταση

Η απόσταση κίνησης υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των βημάτων.

Θερμίδες

Υπολογίστε τις θερμίδες που καίγονται με βάση τον αριθμό των βημάτων.

Καρδιακός ρυθμός, αρτηριακή πίεση, οξυγόνο αίματος (τρία σε ένα)

Αφού εισέλθετε στη διεπαφή δοκιμής καρδιακού ρυθμού για λίγα δευτερόλεπτα, θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα της μέτρησης του καρδιακού ρυθμού, της αρτηριακής πίεσης και του οξυγόνου του αίματος. Αυτή η λειτουργία απαιτεί την τοποθέτηση της ταινίας στον καρπό.

Λειτουργία πολλαπλών αθλημάτων

(Λειτουργία εκτέλεσης)

Σε αυτή τη διεπαφή, μπορείτε να καταγράψετε θερμίδες και χρόνο λειτουργίας.

(Λειτουργία σχοινογύρου)

Σε αυτή τη διεπαφή, μπορείτε να καταγράψετε θερμίδες και χρόνο σχοινογύρου.

(Λειτουργία Squat)

Σε αυτή τη διεπαφή, μπορείτε να καταγράψετε τις θερμίδες και τη διάρκεια των squats.

(Κατάσταση ύπνου)

Όταν αποκοιμηθείτε, το βραχιόλι θα μπει αυτόματα σε λειτουργία παρακολούθησης ύπνου. Παρακολουθήστε αυτόματα τον βαθύ ύπνο/ελαφρύ ύπνο/ξυπνήστε όλη τη νύχτα και υπολογίστε την ποιότητα του ύπνου. Τα δεδομένα ύπνου υποστηρίζονται μόνο για προβολή στην εφαρμογή.

Σημείωση: Φορώντας το βραχιόλι στον ύπνο θα εμφανιστούν δεδομένα ύπνου και θα αρχίσει να ανιχνεύει τον ύπνο στις 10 το βράδυ. Τα δεδομένα ύπνου 3/4 ωρών θα συγχρονιστούν με την εφαρμογή ενώ κοιμάστε.

Λειτουργία πληροφοριών

Όταν το βραχιόλι εμφανίζει πολλά μηνύματα υπενθύμισης, εισαγάγετε αυτήν τη διεπαφή για να δείτε τα τελευταία 3 μηνύματα.

Λειτουργία και ρυθμίσεις εφαρμογής

(Προσωπικές πληροφορίες)

Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή, εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία.

Ρυθμίσεις → Προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να ορίσετε φύλο - ηλικία - ύψος - βάρος

Μπορείτε επίσης να ορίσετε έναν καθημερινό στόχο βημάτων για να παρακολουθείτε τα καθημερινά σας επιτεύγματα

Ειδοποιήσεις εφαρμογών

εισερχόμενη κλήση:

Εάν η λειτουργία ειδοποίησης κλήσης είναι ενεργοποιημένη, όταν έρχεται μια κλήση, η μπάνα δονείται και εμφανίζει το όνομα ή τον αριθμό του καλούντος (πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να διαβάσει το βιβλίο διευθύνσεών σας)

Ειδοποίηση SMS:

Εάν η λειτουργία υπενθύμισης SMS είναι ενεργοποιημένη, το βραχιόλι θα δονείται όταν φτάσει ένα μήνυμα κειμένου.

Άλλες υπενθυμίσεις:

Εάν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, όταν υπάρχει ένα μήνυμα όπως WeChat, QQ, Facebook κ.λπ., η smartband θα δονείται για να υπενθυμίσει και να εμφανίσει το περιεχόμενο που λαμβάνεται από την APP. (Μπορείτε επίσης να δείτε τις τρεις τελευταίες εγγραφές μηνυμάτων στο μενού πληροφοριών κουδουνίσματος.) (Πρέπει να επιτρέψετε στην εφαρμογή να λαμβάνει ειδοποιήσεις συστήματος. Η smartband μπορεί να εμφανίσει 20-40 λέξεις).

Άλλα χαρακτηριστικά:

Δόνηση - ρυθμίστε αυτήν τη λειτουργία και όταν υπάρχει κλήση, μήνυμα ή άλλη υπενθύμιση, η έξυπνη ζώνη θα δονείται. Εάν η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη, η έξυπνη ζώνη θα έχει μόνο μια υπενθύμιση στην οθόνη χωρίς κραδασμούς για να μην ενοχλείτε.

Συμβουλές για χρήστες Android:

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία υπενθύμισης, πρέπει να τη ρυθμίσετε έτσι ώστε το "FitPro" να εκτελείται στο παρασκήνιο. Συνιστάται να προσθέσετε το "FitPro" στη διαχείριση δικαιωμάτων και να ανοίξετε όλα τα δικαιώματα.

(Ρύθμιση συναγερμού)

Μπορούν να ρυθμιστούν 8 ξυπνητήρια. Μετά τη ρύθμιση, θα συγχρονιστούν με την smartband. υποστηρίζεται ο συναγερμός εκτός σύνδεσης. Μετά από επιτυχή συγχρονισμό, ακόμα κι αν η εφαρμογή δεν είναι συνδεδεμένη, η smartband θα ειδοποιήσει ανάλογα με την ώρα που έχετε ορίσει.

(Smartband Search)

Στην κατάσταση σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή "Αναζήτηση έξυπνης ζώνης" και η έξυπνη ζώνη θα δονηθεί.

(Λήψη από απόσταση)

Σε κατάσταση σύνδεσης, εκκινήστε την εφαρμογή φωτογραφιών από το βραχιολάκι ή την APP για να εισέλθετε στη διεπαφή της απομακρυσμένης κάμερας, ανακινήστε/στρέψτε τον καρπό/αγγίξτε το smartband και τραβήξτε αυτόματα μια φωτογραφία μετά από αντίστροφη μέτρηση 3 δευτερολέπτων. Επιτρέψτε στην εφαρμογή να έχει πρόσβαση στο άλμπουμ φωτογραφιών σας για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία selfie σας.

(Καθιστική υπενθύμιση)

Ορίστε εάν θα ενεργοποιηθεί η καθιστική λειτουργία υπενθύμισης, μπορείτε να ορίσετε το διάστημα υπενθύμισης. Εάν κάθεστε για πολλή ώρα εντός του καθορισμένου χρόνου, το smartband θα σας το υπενθυμίσει.

(Σηκώστε το χέρι σας για να ανάψει)

Ενεργοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα. Όταν η μπάντα σας είναι σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, σηκώστε τον καρπό σας και γυρίστε την οθόνη προς το μέρος σας για να την ανάψετε.

(Λειτουργία Μην ενοχλείτε)

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε. Μπορείτε να ορίσετε μια χρονική περίοδο Μην ενοχλείτε. Σε μια συγκεκριμένη στιγμή, το βραχιόλι σταματά να λαμβάνει ειδοποιήσεις για να αποφύγει υπενθυμίσεις.

(Επαναφορά συσκευής)

Η συνάρτηση θα διαγράψει όλα τα δεδομένα από το βραχιόλι (όπως η καταμέτρηση βημάτων)

(Αποσυνδέστε τη συσκευή)

Διαγράψτε τη συσκευή. Αυτή η λειτουργία διαγράφει δεδομένα και διαγράφει τη συσκευή

Βασικές παράμετροι

Τύπος Smartband Τύπος μπαταρίας Πολυμερές λιθίου

Η δόνηση υποστηρίζει συγχρονισμό Bluetooth4.0

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C~50°C Αισθητήρες Αισθητήρας στάθμης μπαταρίας,
αισθητήρας επιτάχυνσης
Απαιτήσεις συστήματος iOS 9.0 ή νεότερη έκδοση/Android 5.0 ή νεότερη έκδοση

εύρος συχνοτήτων: 2.400-2.485 GHz
μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνοτήτων: 10 dBm

Προφυλάξεις

Μην το φοράτε στο μπάνιο ή ενώ κολυμπάτε.

2. Συνδέστε το βραχιόλι κατά το συγχρονισμό δεδομένων.
3. Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φόρτισης για φόρτιση.
4. Μην εκθέτετε το βραχιόλι σε υψηλή υγρασία, υψηλή θερμοκρασία ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα
5. Το βραχιόλι φαίνεται να παγώνει και να επανεκκινείται. Ελέγξτε εάν οι πληροφορίες της μνήμης του τηλεφώνου έχουν διαγραφεί και δοκιμάστε ξανά ή κλείστε την εφαρμογή και ανοίξτε την ξανά.

Οδηγίες ασφαλείας:

- Αποθηκεύστε τη συσκευή μακριά από πηγές υγρασίας, σε στεγνό και ασφαλές μέρος
- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό, μαλακό πανί για τον καθαρισμό. Μην χρησιμοποιείτε πρόσθετα απορρυπαντικά
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε εξαιρετικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες.

Η συσκευασία περιέχει

* Smartwatch * Ιμάντας καρπού * Καλώδιο φόρτισης * Κουτί και οδηγίες

Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.



