



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δίδυμο Καθαριστή σας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, χρήσης και καθαρισμού. Είναι σημαντικό να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ελέγχετε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή για χρήση και τις οδηγίες χρήσης στην επιφάνεια που πρόκειται να καθαριστεί πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner. Γενικά μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, βερνίκι ή λεπτές επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη δράση του ατμού. Συνιστάται πάντα να δοκιμάζετε το Twin Cleaner σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας πριν εκτελέσετε πλήρη καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση του Twin Cleaner και ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ αντιαρκωτικά προϊόντα σε νερό δεξαμενής, αλκοολούχα προϊόντα ή αρωματικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner όταν η ανακατεύθυνση μικροϋπολογιστών δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή χωρίς αυτήν. Χρησιμοποιήστε μόνο τα αρχικά twin καθαρότερα μικροϋπολογιστή ινών. Η χρήση άλλων μη πρωτότυπων εξαγόμενων υλικών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το Twin Cleaner εκπέμπει πολύ ατμούς ζεστού νερού για την απολύμανση της περιοχής χρήσης. Για το λόγο αυτό μην εκθέτετε ποτέ το δέρμα σας σε άμεση επαφή με ατμό. Μπορεί να σε κάνει να ωριμάσεις.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικές πρίζες.

- Εάν ο δίδυμος καθαριστής σας δεν λειτουργεί, καθαρίζεται ή εάν υπάρχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το βύσμα.
- Το Twin Cleaner δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπεται ή καθοδηγείται σχετικά με τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το Twin Cleaner σε ένα ξηρό, καλά αεριζόμενο περιβάλλον.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner ελέγξτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

A.- Λαβή λαβής με σωλήνα επέκτασης

B.- Κύριο σώμα με τη δεξαμενή νερού για τη λειτουργία meddly ατμού

Γ.- Βούλωμα δεξαμενών νερού

Δ.- Διπλή επικεφαλής διπλή σκούπα λειτουργίας το /steam meddly

E.- Μικροΐνες για συμπαγή δάπεδα / χαλιά / χαλιά.


F.- Κανάτα μέτρησης νερού

G.- Χοάνη για τη δοσίμευση νερού

H.- Εγχειρίδιο οδηγιών

I.- Διακόπτης Μόπα

J.- Διακόπτης σκούπας



Ισπανικά

Σημείωση : Κάθε δίδυμος καθαριστής είναι εργοστάσιο 100% δοκιμασμένο για γατην απόδοση του προϊόντος και την ορθή λειτουργία του. Όταν το χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, μπορεί να παρατηρήσετε νερό μέσα στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει τον ποιοτικό έλεγχο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ



1.- Πρώτη λαβή μονταρίσματος Α με το κύριο σώμα Β, για το σκοπό αυτό:

- Σύρετε το σωλήνα λαβής Α στο σώμα Β μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. πατήστε το κουμπί λαβής έτσι ώστε όταν εισέρχεται να ταιριάζει.
- Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

2.- Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή, για το σκοπό αυτό:

- Σύρετε το κάτω άκρο του κύριου σώματος του Β στη διπλή κεφαλή D μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Η κεφαλή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

3.- Συνδέστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας σώματος Β στο διπλό βύσμα κεφαλής D.








ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- Τοποθετήστε το Medd μικροϊνών Ε στο πάτωμα με τις κορδέλες Velcro στραμμένες προς τα πάνω. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή D στην κορυφή και πιέστε σταθερά. Η ανάμειξη μικρο-ινών θα στερεωθεί στο κεφάλι (4).
- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μαύρο πλαίσιο με επιδερμικότητα που ταιριάζει καλά και ταιριάζει στα 2 πλευρικά περύγια (5).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Τοποθετήστε το λευκό δοχείο σκόνης στο πάτωμα και τοποθετήστε το πάνω του, κρατώντας τη λαβή όρθια, τη διπλή κεφαλή D ευθυγραμμίζοντας τις διαλείπουσες γραμμές που είναι τυπωμένες στο κεφάλι με τους τοίχους της δεξαμενής. Μαγνήτες και στα δύο στοιχεία θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε. Πατήστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "Κλικ"). Η δεξαμενή θα στερεωθεί στο κεφάλι. (6)



ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

• Πατήστε το κουμπί ανοίγματος στο δοχείο σκόνης με το πόδι σας (7) και ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα πάνω το Twin Cleaner. Αυτό θα απελευθερώσει τη δεξαμενή σκόνης και θα την αδειάσει. **ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.** Η δεξαμενή σκόνης έχει συνδέσει την ανάμιξη ατμού που μπορεί να είναι ζεστή. Για το λόγο αυτό προστατεύετε πάντα τα χέρια σας όταν χειρίζεστε τη δεξαμενή.

Ισπανικά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΤΕΝΑΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΛΙΩΝ

- Τοποθετήστε τη χτένα εξαρτημάτων Η στο πάτωμα με τις επάνω γλωττίδες στραμμένες προς τα επάνω. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού D από πάνω και πιέστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "Κλικ"). Η βοηθητική χτένα είναι στερεωμένη στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα από το κεφάλι πιέστε την πίσω γλωττίδα του παπουτσιού με την άκρη του παπουτσιού και τραβήξτε το Twin Cleaner προς τα πάνω. Αυτό θα απελευθερώσει την ανάμιξη.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΔΊΔΥΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΑΣ ΩΣ ΑΤΜΟΜΕΤΑΒΟΛΉ

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το βύσμα της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος. Ανοίξτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη (I). Η ενδεικτική λυχνία LED θα εμφανιστεί κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι ο δίδυμος καθαριστής σας είναι προθερμασμένος. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει μπλε υποδεικνύοντας ότι το Twin Cleaner είναι έτοιμο για χρήση.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΊΔΥΜΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΩΣ ΒΟΫΡΤΣΑ ΣΚΟΥΠΑΣ

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη σκούπας (J) και αρχίστε να επεξεργάζεται τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν.

ΔΙΠΛΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΩΣ ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΉ ΚΑΙ ΣΚΟΎΠΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το Twin Cleaner μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως ατμομηχανή και σκούπα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση καθαρισμού του σπιτιού σας με ελάχιστη προσπάθεια. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το Twin Cleaner με τις λειτουργίες πινέλου ατμού και σκούπας ταυτόχρονα πατώντας και τα δύο κουμπιά (I και J)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το κανονικό ή σταματήσει να τον παράγει, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου σε μεταλλικά μέρη και να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. Είναι απαραίτητο να αφαιρείτε τον ασβέστη σε τακτική βάση κάθε 25 έως 50 χρήσεις, ειδικά σε περιοχές με σκληρό νερό. Η συχνότητα αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για την απομάκρυνση του ασβέστη:

1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα 1/3 λευκού ξιδιού και 2/3 νερό βρύσης και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα.

2. Συνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη "on" και αρχίστε να παράγετε ατμό μέχρι να εξαντληθεί εντελώς το διάλυμα νερού και ξιδιού.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται μέχρι να πάρετε τη μονάδα για να παράγετε έναν κανονικό ρυθμό ροής ατμού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό και ξεπλύνετε το Twin Cleaner. Χρησιμοποιήστε το κάτω από το κανονικό.

Μην πλένετε τα μέρη του διπλού καθαριστικού σε πλυντήριο πιάτων και μην τα εισάγετε σε οποιοδήποτε υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Τα μικροϊνών μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο, μετά από αρκετές χρήσεις χάνουν απορροφητικές ιδιότητες, οπότε συνιστάται η περιοδική αντικατάστασή τους.

Αγγλικά

Αγγλικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δίδυμο Καθαριστή σας. Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν το χρησιμοποιήσετε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, χρήσης και καθαρισμού. Είναι σημαντικό να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, ελέγχετε πάντα τις συστάσεις χρήσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό της επιφάνειας. Γενικά μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, βερνίκι ή λεπτές επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη δράση του ατμού. Συνιστάται πάντα να ελέγχετε το Twin Cleaner σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας πριν προχωρήσετε σε σχολαστικό καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην τάση του διπλού καθαριστή σας και ότι το βύσμα είναι σωστά συνδεδεμένο στο πρίζα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ αντιστατικά προϊόντα σε νερό δεξαμενής, αλκοολούχα προϊόντα ή αρωματικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner όταν η σφουγγαρίστρα micro fiber δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή χωρίς αυτήν. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες σφουγγαριστές μικροϋπολογιστής-ίνες Twin Cleaner. Η χρήση άλλων μη αρχικών σφουγγαριστών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το Twin Cleaner εκπέμπει πολύ ζεστό ατμό για την απολύμανση της περιοχής χρήσης. Για το λόγο αυτό μην εκθέτετε ποτέ το δέρμα σας σε άμεση επαφή με τον ατμό. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εγκαύματα.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε άτομα, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικές πρίζες.

- Εάν το Twin Cleaner δεν λειτουργεί, είναι καθαρισμός, μετατόπιση ή εάν υπάρχει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Το Twin Cleaner δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές αναπηρίες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται να χρησιμοποιούν ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το Twin Cleaner σε ξηρό περιβάλλον, με καλό εξαερισμό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

A.- Λαβή Μάνγκο με σωλήνα εκατήρα

B.- Κύριο σώμα με τη δεξαμενή νερού για τη λειτουργία σφουγγαρίστρας ατμού

C.- Καπάκι δεξαμενής νερού

Δ.- Διπλή επικεφαλής διπλή σκούπα λειτουργίας/σφουγγαρίστρα ατμού

E.- Σφουγγαρίστρα μικροϊνών για συμπαγή δάπεδα / χαλιά / χαλιά.

F.- Κανάτα νερού


G.- Χοάνη για τη δοσίμευση νερού

H.- Οδηγίες λειτουργίας

I.- Διακόπτης σφουγγαρίστρας

J.- Διακόπτης σκούπας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δίδυμος καθαριστής ελέγχεται 100% εργοστάσιο για να εξασφαλίσει την απόδοση του προϊόντος και τη σωστή λειτουργία. Όταν το χρησιμοποιείτε για τους **Άγγλους**



την πρώτη φορά μπορείτε να παρατηρήσετε νερό μέσα στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει τον ποιοτικό έλεγχο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ






1.- Τοποθετήστε πρώτα τη λαβή A με το κύριο σώμα B, για να το κάνετε αυτό:

- Σύρετε το σωλήνα λαβής A στο σώμα B μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Πατήστε το κουμπί λαβής έτσι ώστε όταν ασφαλίσει στη θέση του.
- Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

2.- Τοποθετήστε το διπλό κεφάλι, για αυτό:

- Σύρετε το κάτω άκρο του κύριου σώματος B στη διπλή κεφαλή D μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
- Η κεφαλή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

3.- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας του κύριου σώματος B στην υποδοχή της διπλής κεφαλής D.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- Τοποθετήστε τη σφουγγαρίστρα microfiber E στο πάτωμα με τους ιμάντες velcro στραμμένους προς τα πάνω. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή D και πιέστε σταθερά. Η σφουγγαρίστρα μικροϋπολογιστών θα παραμείνει σταθερή στο κεφάλι (4).



- Στη συνέχεια, τοποθετήστε το μαύρο πλαίσιο, φροντίζοντας να ταιριάζει καλά και να ταιριάζει στα 2 πλευρικά πτερύγια (5).

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Τοποθετήστε το δοχείο λευκής σκόνης στο πάτωμα

και τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή D ευθυγραμμίζοντας τις γραμμές που αναβοσβήνουν που είναι τυπωμένες στο

κεφάλι με τα τοιχώματα της δεξαμενής. Οι μαγνήτες και στα δύο στοιχεία θα σας βοηθήσουν να έχετε μια σωστή ευθυγράμμιση. Πατήστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "Κλικ"). Η δεξαμενή θα στερεωθεί στο κεφάλι. (6)



ΑΔΕΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΩΝ

• Πατήστε το κουμπί σκόνης στο δοχείο σκόνης (7) και ταυτόχρονα τραβήξτε προς τα πάνω το Twin Cleaner. Με αυτόν τον τρόπο το δοχείο σκόνης θα βγει και μπορείτε να το αδειάσετε.

Σημαντικό. Το δοχείο σκόνης έχει

κόκκινη στη σφουγγαρίστρα ατμού που μπορεί να είναι ζεστή. Για το λόγο αυτό προστατεύετε πάντα τα χέρια σας κατά το χειρισμό της προκαταβολής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΤΕΝΩΝ ΧΑΛΙΩΝ

- Τοποθετήστε τη χτένα εξαρτημάτων H στο πάτωμα με τις επάνω γλωττίδες στραμμένες προς τα πάνω. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού D από πάνω και πιέστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "Κλικ"). Η βοηθητική χτένα wi θα στερεωθεί στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε τη χτένα από τον άξονα πιέστε το άκρο του παπουτσιού στο πίσω μέρος της βούρτσας και τραβήξτε το Twin Cleaner προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο η σφουγγαρίστρα θα βγει.

Αγγλικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΊΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΑΣ ΩΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ

Γεμίστε τη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το βύσμα της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε το. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα. Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη (I). Η ένδειξη LED θα εμφανιστεί κόκκινη, υποδεικνύοντας ότι ο δίδυμος καθαριστής σας προθερμαίνεται. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, η ενδεικτική λυχνία LED θα γίνει μπλε υποδεικνύοντας ότι το Twin Cleaner είναι έτοιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΊΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΣΑΣ ΩΣ ΣΑΡΩΘΡΟ

Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη σκούπας (J) και αρχίστε να επεξεργάζεται τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν.

ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΌΠΩΣ ΤΟ ΜΟΡΑ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το Twin Cleaner μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως σφουγγαρίστρα ατμού και σκούπα, αυξάνοντας έτσι την απόδοση καθαρισμού του σπιτιού σας με ελάχιστη προσπάθεια. Για να το κάνετε αυτό, λειτουργήστε το Twin Cleaner με τις λειτουργίες της σφουγγαρίστρας ατμού και της βούρτσας σκούπας ταυτόχρονα πατώντας και τα δύο κουμπιά (I και J)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το κανονικό ή δεν τον παράγει, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου στα μέρη μετάλλων και να έχει επιπτώσεις πολύ στην απόδοση. Είναι απαραίτητο να εξαλείφεται τακτικά ο ασβέστης κάθε 25 έως 50 χρήσεις, ειδικά σε περιοχές με σκληρό νερό. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για την απομάκρυνση του ασβέστη:

1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα 1/3 λευκού ξιδιού και 2/3 νερό βρύσης και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα.

2. Συνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη "on" και αρχίστε να παράγετε ατμό μέχρι να εξαντληθεί πλήρως το διάλυμα νερού και ξιδιού.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται μέχρι να πάρετε τη μονάδα για να παράγετε έναν κανονικό ρυθμό ροής ατμού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό και ξεπλύνετε το Twin Cleaner. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κανονικά. Μην πλένετε μέρη του διπλού καθαριστικού σας σε πλυντήριο πιάτων και μην το εισάγετε σε οποιοδήποτε υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Οι σφουγγαρές μικροϊνών μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο. Ωστόσο, μετά από αρκετές χρήσεις χάνουν απορροφητικές ιδιότητες, οπότε συνιστάται η περιοδική αντικατάστασή τους.

Γερμανικά

Γερμανικά

Σ' ευχαριστώ που αγόρασες τον Δίδυμο Καθαριστή σου. Διαβάστε αυτόν τον οδηγό πριν τον χρησιμοποιήσετε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και τον καθαρισμό. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον οδηγό για μεταγενέστερη αναζήτηση.

Ασφάλεια

- Πριν ελέγχετε πάντα το Twin Cleaner, τις συστάσεις χρήσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή για καθαρισμό με την επιφάνεια. Γενικά, μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, βερνίκι ή ευαίσθητες επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη δράση του ατμού. Είναι πάντα πριν από τον ενδελεχή καθαρισμό συνιστά τη δοκιμή του Twin Cleaner σε μια απομακρυσμένη περιοχή της επιφάνειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου ταιριάζει με το Twin Cleaner και ότι το βύσμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αναμιγνύετε ποτέ τα αποθέματα αλάτων στο νερό της δεξαμενής, στα προϊόντα αλκοόλης ή στα αρωματικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μην χρησιμοποιείτε το καθαριστικό twin εάν η σφουγγαρίστρα Microfiber δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή όχι. Χρησιμοποιήστε μόνο γνήσια μικροϊνών σφουγγαράκια Twin Cleaner. Η χρήση άλλων μη αρχικών σφουγγαριστών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Τα δίδυμα καθαριστικά εκπέμπουν πολύ θερμούς ατμούς νερού για να απολυμάνουν την περιοχή εφαρμογής. Για το λόγο αυτό, ποτέ το δέρμα σας δεν κάνει άμεση επαφή με ατμό μακριά. Αυτό είναι το μόνο που Cna Na Εγκαύματα Οδηγήσει.
- Μην διεξάγετε ατμό σε ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή πράξεις.
- Εάν το Twin Cleaner δεν λειτουργεί, είναι καθαρισμός, μετακίνηση ή εάν υπάρχει ελάττωμα, τραβήξτε το βύσμα τροφοδοσίας.
- Το Twin Cleaner δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων όταν δεν παρακολουθούνται ή δεν εξαρτώνται από τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον του Διπλού Στεγνοκαθαριστήρα με καλό εξαερισμό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

A. Λαβή με το σωλήνα επέκτασης λαβών


B.- Κύριο σώμα με τη δεξαμενή νερού στη λειτουργία ατμού σφουγγαρίστρας

Γ.- Καπάκι δεξαμενής νερού

Δ.- Διπλή διπλή επικεφαλής σκούπας/λειτουργία σφουγγαρίστρας ατμού

Ε.- Μικροϊνες Σφουγγαρίστρα στερεά / Χαλί / Χαλιά.

F. - Νερό φλυτζανιών μέτρησης



Γερμανικά

G.- Χωνί Wasserdosage

H.- Χειροκίνητο

I.- Αλλαγή μορφα

J.- Αλλαγή bhisson

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε διδυμος καθαριστής είναι 100% εργοστάσιο που εξετάζεται για να εξασφαλίσει την απόδοση προϊόντων και την άποψη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, μπορείτε να δείτε νερό στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος έχει περάσει.






ΜΟΝΤΑΖ ΤΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

1. Η πρώτη λαβή handgrif υποστηρίγματα A στο κύριο σώμα είναι B, κατόπιν:

- Συρόμενος σωλήνας λαβής A στο σώμα B μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. πατήστε το κουμπί στη λαβή έτσι ώστε κατά την εισαγωγή του άκρου.
- Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

2. Ρυθμίστε το διπλό κεφάλι, για αυτό:

- Πιέστε το κάτω άκρο του κύριου σώματος B στη διπλή κεφαλή D μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 - Η κεφαλή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.
3. Το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας σώματος B στην κεφαλή διπλής υποδοχής D.





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΪΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΩΝ

- Τοποθετήστε το μικροϊνών E, το δάπεδο με

Σαρώστε το velcro στην κορυφή. Τοποθετήστε το κεφάλι Dual D στην κορυφή και πιέστε σφιχτά. Ο μικροϊνών σφουγγαρίστρας παραμένει προσαρτημένος στο κεφάλι (4).

- Τοποθετήστε το μαύρο πλαίσιο μετά το cluidado, το οποίο ταιριάζει καλά και ταιριάζει σε 2 πλευρικά πτερύγια (5).



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ DEDUSTING

- το χώρο λευκής σκόνης στο πάτωμα και πάνω του, κρατώντας τη λαβή σε όρθια θέση, τη διπλή κεφαλή D ευθυγράμμισης στα τοιχώματα της δεξαμενής διαλείπουσες γραμμές που είναι τυπωμένες στην κεφαλή. Μαγνήτες και στα δύο

το mente θα βοηθήσει στην επίτευξη μιας σωστής ευθυγράμμισης. Πατήστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "κλικ"). Η κατάθεση θα παραμείνει σταθερή στο κεφάλι. (6)

ΑΔΕΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

• Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πόδι σκόνης (7) και ταυτόχρονα τραβήξτε το Twin Cleaner προς τα πάνω. Έτσι η σκόνη θα απελευθερωθεί και μπορείτε να την αδειάσετε.

Σημαντικό. Η σκόνη κολλιέται μετά την επεξεργασία της σφουγγαρίστρας ατμού, η οποία **Γερμανικά**

μπορεί να είναι ζεστό. Για το λόγο αυτό προστατεύετε πάντα τα χέρια όταν χειρίζεστε το ρουλεμάν.

- Τοποθετήστε το εξάρτημα χτένας H στο έδαφος με τις επάνω γλωττίδες προς τα πάνω. Ρυθμίστε την κεφαλή ατμού και πιέστε σταθερά πάνω από το D (ακούστε ένα "κλικ"). Η επάνω χτένα παραμένει στερεωμένη στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή της χτένας πιέστε την άκρη της πίσω προεξοχής του παπουτσιού και τραβήξτε το ίδιο Twin Cleaner προς τα πάνω. Οπότε η σφουγγαρίστρα θα σβήσει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ΄ΙΔΥΜΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΩΣ ΜΟΡΑ

Γεμίστε το νερό, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε. συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το διακόπτη (I). Η κόκκινη ένδειξη LED υποδεικνύει ότι το Twin Cleaner είναι προθερμασμένο. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, η λυχνία LED θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι τα δίδυμα καθαριστικά της είναι τώρα έτοιμα για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ Δ΄ΙΔΥΜΗ ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΣΚΟΎΠΑ ΒΟΥΡΤΣΩΝ ΤΟΥ

συνδέστε το σε μια πρίζα ρεύματος. Αλλάξτε πατώντας τη βούρτσα διακόπτη (J) και αρχίστε να καθαρίζετε την επεξεργασία των επιφανειών.

ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΑΙ GINSTER ΜΟΡΑ

Τα Twin Cleaners μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα ως σφουγγαρίστρα ατμού και σκούπα, επιτρέποντας στην αποτελεσματικότητα του σπιτιού σας να καθαρίζει με ελάχιστη προσπάθεια. Για να γίνει αυτό, το Twin Cleaner λειτουργεί με βούρτσα λειτουργιών σφουγγαρίστρας ατμού και σκούπας ενώ και τα δύο κουμπιά (I και J) πιέζουν

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Δ΄ΙΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το συνηθισμένο ή σταματήσει την παραγωγή του, μπορείτε να αφαιρέσετε το συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί στα μεταλλικά μέρη με την πάροδο του χρόνου και να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. Απαραίτητη απολίψη τακτικά κάθε 25 έως 50 εφαρμογές, ειδικά σε περιοχές με σκληρό νερό. Η συχνότητα αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για αφαλάτωση:

1. Διάλυμα 1/3 και 2/3 λευκού νερού βρύσης ξιδιού και γεμίζει τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή στο διακόπτη "on" και αρχίστε να πιέζετε για να παράγετε ατμό εντελώς εξαθλίωσε το διάλυμα από το νερό και το ξύδι.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσο συχνά χρειάζεται μέχρι να πάρετε τη συσκευή για να δημιουργήσετε έναν κανονικό ατμό ρυθμού ροής.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με γλυκό νερό και ξεπλύνετε το Twin Cleaner. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα κανονικά.

Μην πλένετε τα μέρη του καθαριστικού πιάτων Twin σε υγρά. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Η σφουγγαρίστρα μικροϊνών μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο, μετά την απώλεια αρκετών χρήσεων απορροφώντας ιδιότητες, συνιστάται η αντικατάστασή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Γαλλικά

Γαλλικά

Σ' ευχαριστώ που αγόρασες τον Δίδυμο Καθαριστή σου. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και τον καθαρισμό. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντικές αναφορές.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, ελέγχετε πάντα τις συστάσεις χρήσης και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό της επιφάνειας. Κατά γενικό κανόνα, μην χρησιμοποιείτε το διπλό καθαριστικό σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, βερνίκι ή λεπτές επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη δράση του ατμού. Συνιστάται πάντα να δοκιμάζετε το δικό σας δίδυμο σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας πριν από τον σχολαστικό καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με αυτή του Twin Cleaner και ότι η συσκευή είναι καλά συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ νερό δεξαμενής, προϊόντα αλκοόλης ή αρωματικά απορρυπαντικά σε κλιμάκωση, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό, χωρίς πρόσθετα.
- Μη χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner όταν η σκούπα με κρόσσια μικρο-ινών δεν έχει εγκατασταθεί σωστά. Χρησιμοποιήστε μόνο βούρτσες στο περιθώριο με μικρο-ίνες αρχικό Καθαριστικό διπλό. Η χρήση άλλης μη αρχικής σφουγγαρίστρας μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- Το Twin Cleaner εκπέμπει πολύ ατμούς ζεστού νερού για την απολύμανση της περιοχής χρήσης. Για το λόγο αυτό, μην εκθέτετε ποτέ το δέρμα σας σε άμεση επαφή με ατμό. Τη Cna Προκαλέσει Εγκαύματα.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικές πρίζες.
- Αν το Twin Cleaner δεν λειτουργεί, είναι καθαρισμός, μετακίνηση ή, σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσύνδεση του βύσματος από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το Twin Cleaner δεν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν παρακολουθούνται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε πηγή θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το διπλό Twin Cleaner με καλό εξαερισμό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner ελέγξτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

A. Λαβή με το σωλήνα επέκτασης λαβών


B.- Κύριο σώμα δεξαμενών νερού για τη λειτουργία ατμού σκούπας

Γ.- Βούλωμα δεξαμενών νερού

Δ.- Διπλή επικεφαλής σκούπας/λειτουργία σκούπας πλύσης ατμού

E.- Μικροϊνες Σφουγγαρίστρα στερεά / χαλί / χαλί.

F.- Κύπελλο μέτρησης νερού



Γαλλικά

G.- Δόση νερού χόανης

H.- Χειροκίνητο

I.- Διακόπτης μελαγχολία

J.- Διακόπτης σκούπας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δίδυμος καθαριστής ελέγχεται 100% για να εξασφαλίσει την απόδοση του προϊόντος και τη σωστή λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείται περιμένετε - μπορείτε να δείτε το νερό μέσα στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει τον ποιοτικό έλεγχο.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ



1. Πρώτα τοποθετήστε τη λαβή A στο κύριο σώμα B, κατόπιν:

- Η λαβή σωληνά ολισθαίνει A στο σώμα B μέχρι να ρυθμιστεί. Πατήστε το κουμπί στη λαβή έτσι ώστε κατά την είσοδο στη δαντέλα.

- Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα με το ίδιο κουμπί.

2. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή, για αυτό:

- Σύρετε το κάτω άκρο του κύριου σώματος B στο δικάφαλο D μέχρι να εγκατασταθεί.



- Το κεφάλι μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα με το ίδιο κουμπί.

3. Συνδέστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας οργάνου B στην κεφαλή της υποδοχής διπλού D.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ






Τοποθετήστε το μικροΐνων για να σφουγγαρίσουν το πάτωμα με

ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

Τοποθετήστε τη λευκή σκόνη στο πάτωμα και τοποθετήστε πάνω της, τη λαβή λαβής σε όρθια θέση, τις δικάφαλες γραμμές ευθυγράμμισης εκτύπωσης D

κεφάλι με τα τοιχώματα της δεξαμενής. Οι μαγνήτες και στα δύο στοιχεία θα συμβάλουν στην πραγματοποίηση μιας

σωστής ευθυγράμμισης. Πατήστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "κλικ"). Η κατάθεση παραμένει σταθερή στο κεφάλι. (6) Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τηρώντας τις



ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ

- Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πόδι της σκόνης (7) και ταυτόχρονα πυροβολήστε το δικό σας διπλό. Έτσι βγαίνει η σκόνη και μπορείτε να την αδειάσετε.

Σημαντικό. Σκόνη έχοντας προσκολληθεί στη σκούπα ατμού που μπορεί να είναι ζεστή. Για το λόγο αυτό, να προστατεύετε πάντα τα χέρια σας κατά τη διάρκεια των

χειραγώγηση της αποθήκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΑΛΙ ΧΤΕΝΑΣ

- Βάλτε την οπλή H στο έδαφος με τις ανώτερες γλωττίδες επάνω. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού και πιάστε το D σταθερά επάνω (ακούστε ένα "κλικ"). Η χτένα στερέωσης παραμένει προσαρτημένη στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή της χτένας πατήστε την άκρη της πίσω γλωττίδας του παπουτσιού και τραβήξτε το ίδιο καθαρότερο δίδυμο προς τα πάνω. Έτσι, η σκούπα βγαίνει.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΔΥΜΟ ΤΟΥ ΩΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΤΜΟΥ ΜΟΡΑ

Γεμίστε το νερό, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε. Συνδέστε το σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε πατώντας το διακόπτη (I). Εμφανίζεται η κόκκινη λυχνία, που υποδεικνύει ότι ο δίδυμος καθαριστής σας προθερμαίνεται. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, η λυχνία LED θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το Twin Cleaner είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΩΣ ΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΠΛΟΥ ΠΙΝΕΛΟΥ

Συνδέστε το σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε πατώντας τη σκούπα διακόπτη (J) και αρχίστε να επεξεργάζεστε τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν.

Η ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΈΡΧΕΤΑΙ ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΥΠΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το Twin Cleaner μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως σφουγγαρίστρα ατμού και σκούπα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του σπιτιού σας με ελάχιστη προσπάθεια. Για να το κάνετε αυτό, εκτελέστε το δικό σας διπλό με λειτουργίες σφουγγαρίστρας ατμού και βούρτσας σκούπας ενώ πατάτε και τα δύο κουμπιά (I και J)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το συνηθισμένο ή σταματήσει να παράγει, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου σε μεταλλικά μέρη και να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. Η απολίπανση απαιτείται τακτικά κάθε 25 έως 50 χρήσεις, ειδικά σε περιοχές σκληρού νερού. Η συχνότητα κλιμάκωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για τον απο-συλλέκτη:

1. Προετοιμάστε ένα διάλυμα λευκού ξιδιού 1/3 και 2/3 του νερού της βρύσης και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή, πατήστε το κουμπί "walk" και αρχίστε να παράγετε ατμό για να θερμάνετε πλήρως το διάλυμα νερού και ξιδιού.

3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται μέχρι να κάνετε τη μονάδα να παράγει μια κανονική ροή ατμού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με γλυκό νερό και ξεπλύνετε το δικό σας διπλό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κανονικά.

Μην πλένετε μέρη του πλυντηρίου πιάτων Twin Cleaner και μην εισέρχετε σε υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Οι σκούπες με περιθώρια μικροϊνών μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο, αφού αρκετές χρήσεις χάσουν απορροφητικές ιδιότητες, συνιστάται επομένως να τις αντικαθιστάτε περιοδικά.

Ιταλικά

Ιταλικά

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δίδυμο Καθαριστή σας. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, τη χρήση και την καθαριότητα. Είναι σημαντικό να διατηρήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, ελέγχετε πάντα τις συστάσεις του κατασκευαστή για χρήση και τις οδηγίες καθαρισμού της επιφάνειας. Γενικά μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, χρώμα ή λεπτές επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να τροποποιηθούν με τη δράση του ατμού. Συνιστάται πάντα να δοκιμάζετε το Double Cleaner σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας πριν από τον σχολαστικό καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με αυτή του Twin Cleaner και ότι το βύσμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ ασβεστόλιθο στη δεξαμενή νερού, στα προϊόντα αλκοόλης ή στα αρωματικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μη χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner όταν η σφουγγαρίστρα μικροϊνών δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή όχι. Χρησιμοποιήστε μόνο την αρχική διπλή καθαρότερη σφουγγαρίστρα μικροϊνών. Η χρήση άλλων μη γνήσιων κουρελιών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το Twin Cleaner εκπέμπει πολύ θερμούς υδρατμούς για την απολύμανση της περιοχής χρήσης. Για το λόγο αυτό μην εκθέτετε το δέρμα σε άμεση επαφή με ατμό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους, ζώα, οικιακές συσκευές ή ηλεκτρικές πρίζες.


- Εάν το Twin Cleaner δεν λειτουργεί, το οποίο καθαρίζει, κινείται ή εάν υπάρχει δυσλειτουργία, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Το Twin Cleaner δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπεται ή εκπαιδεύεται σχετικά με τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το περιβάλλον Twin Cleaner με καλό εξαερισμό.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, βεβαιωθείτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

- A. Λαβή με το σωλήνα επέκτασης λαβών
- B. Κύριο σώμα με τη δεξαμενή νερού για τη λειτουργία ατμού σφουγγαρίστρας
- C. Καπάκι δεξαμενής
- Q.- Διπλό κεφάλι σφουγγαρίστρας σκούπας λειτουργίας διπλός/ατμός
- E.- Δάπεδα σφουγγαρίστρας microfiber/χαλί/συμπαγές χαλί.
- F.- Κύπελλο μέτρησης νερού
- Γ.- Χοάνη δονήσεων νερού
- H.- Χειροκίνητο
- I.- Διακόπτης Μόππα
- J.- Διακόπτης σκούπας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δίδυμος καθαριστής ελέγχεται 100% εργοστάσιο για να εξασφαλίσει την απόδοση του προϊόντος και τη σωστή λειτουργία.





Ιταλικά

Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά μπορείτε να δείτε το νερό μέσα στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο ποιότητας.




ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ

1. Πρώτα τοποθετήστε τη λαβή A στο κύριο σώμα B, κατόπιν:
 - Μια λαβή ολίσθησης σωλήνα στο σώμα B μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Πατήστε το κουμπί στη λαβή έτσι ώστε όταν εισάγετε δαντέλα.
 - Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα στο ίδιο κλειδί.
2. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή, για αυτό:
 - Σύρετε το κάτω άκρο του κύριου σώματος B στη διπλή κεφαλή D μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
 - Η κεφαλή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.
3. Συνδέστε το κύριο σώμα του καλωδίου τροφοδοσίας B στο διπλό brugola D.





ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΡΑ ΜΙΚΡΟΪΝΩΝ

- Τοποθετήστε το μικροϊνών E καθαρίστε το πάτωμα με κλείσιμο velcro. Τοποθετήστε το διπλό κεφάλι D πάνω και πιέστε αποφασιστικά. η σφουγγαρίστρα μικροϊνών παραμένει σταθερή στην κεφαλή (4).
- Τοποθετήστε το μαύρο πλαίσιο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα καλά και μετρήστε 2 πλευρικά πτερύγια (5).



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Τοποθετήστε τη λευκή σκόνη στο πάτωμα και τοποθετήστε την σε αυτήν, αρπάζοντας τη λαβή όρθια, η ευθυγράμμιση διπλής κεφαλής D εκτύπωσε διαλείπουσες γραμμές στο κεφάλι με τους τοίχους της δεξαμενής. Οι μαγνήτες και στα δύο στοιχεία θα βοηθήσουν στην επίτευξη σωστής ευθυγράμμισης. Πατήστε αποφασιστικά (ακούτε ένα "κλικ"). Η κατάθεση παραμένει σταθερή στο κεφάλι. (6)



ΑΔΕΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πόδι σκόνης (7) και ταυτόχρονα τραβήξτε το διπλό καθαριστικό του. Έτσι η σκόνη θα βγει και μπορείτε να την αδειάσετε.

Σημαντικό. Η σκόνη μετά την προσκόλληση στη σφουγγαρίστρα ατμού που μπορεί να είναι ζεστή. Για το λόγο αυτό προστατεύετε πάντα τα χέρια σας όταν χειρίζεστε την αποθήκη.

Ιταλικά

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΤΕΝΑΣ ΧΑΛΙΩΝ

- Τοποθετήστε τη χτένα Η στο έδαφος με τις πρώτες σανίδες προς τα πάνω. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού και πατήστε το D αποφασιστικά παραπάνω (ακούστε ένα "κλικ"). Η χτένα παραμένει σταθερή στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε την άκρη της χτένας τύπου κεφαλής της πίσω γλωττίδας, σπρώξτε την προς τα πάνω.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ COMME MORA

Γεμίστε το νερό, ανοίξτε το καπάκι της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε. Τοποθετήστε το σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε το τροφοδοτικό πατώντας το διακόπτη (I). Εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη LED, που υποδεικνύει ότι το Cleaner Twin προθερμαίνεται. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά η λυχνία LED έγινε μπλε, υποδεικνύοντας ότι το Cleaner Twin είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΊΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΩΣ ΣΚΟΎΠΑΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

Τοποθετήστε το σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε πατώντας το πινέλο διακόπτη (J) και αρχίστε να επεξεργάζεται τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΊΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΩΣ ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΎΠΑ

Το Double Cleaner μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως σφουγγαρίστρα ατμού και σκούπα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του σπιτιού σας με ελάχιστη προσπάθεια. Για να το κάνετε αυτό εκτελέστε το Double Cleaner με λειτουργίες πινέλου σφουγγαρίστε ατμό και σκούπα, ενώ πατάτε τα δύο κουμπιά (I και J)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΪΛΤΡΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το συνηθισμένο ή σταματήσει να παράγει, πρέπει να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου σε μεταλλικά μέρη και να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. Η αποασβεστιματοποίηση απαιτείται τακτικά κάθε 25 έως 50 χρήσεις, ειδικά σε περιοχές σκληρού νερού. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για τον αφαλάτωση:

1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα λευκού ξιδιού 1/3 και 2/3 νερό βρύσης και γεμίστε τη δεξαμενή με το διάλυμα.
2. Συνδέστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη "on" και αρχίστε να παράγετε ατμό για να εξαντλήσουν πλήρως το διάλυμα νερού και ξιδιού.
3. Επαναλάβετε τη διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω, όσο συχνά είναι απαραίτητο μέχρι να κάνετε τη μονάδα να παράγει μια κανονική ροή ατμού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με γλυκό νερό και ξεπλύνετε το Twin Cleaner. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε κανονικά.

Μην πλένετε τα μέρη του διπλού καθαριστικού σας και μην μπαίνετε σε οποιοδήποτε υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Οι σφουγγαρές μικροϊνών μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο, μετά από αρκετές χρήσεις χάνουν απορροφητικές ιδιότητες, οπότε συνιστάται να αντικαθιστάτε περιοδικά.



Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δίδυμο Καθαριστή σας. Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, χρήσης και καθαρισμού. Είναι σημαντικό να κρατήσετε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner, ελέγχετε πάντα τις συστάσεις και τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον καθαρισμό της επιφάνειας. Γενικά, μην χρησιμοποιείτε διπλό καθαριστικό σε επιφάνειες που έχουν υποστεί επεξεργασία με κερί, βερνίκια ή λεπτές επιφάνειες. Αυτά τα υλικά μπορούν να αλλάξουν από τη δράση ατμού. Συνιστάται πάντα να δοκιμάζετε το Twin Cleaner σε μια απομονωμένη περιοχή της επιφάνειας πριν από τον ενδελεχή καθαρισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτή του Διπλού Καθαριστή και ότι το βύσμα είναι σταθερά συνδεδεμένο στην πρίζα.
- Μην αναμειγνύετε ποτέ ασβεστόλιθο σε νερό δεξαμενής, προϊόντα αλκοόλης ή αρωματικά απορρυπαντικά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Χρησιμοποιείτε μόνο φυσικό νερό, χωρίς πρόσθετα.
- Μην χρησιμοποιείτε το Twin Cleaner όταν η σφουγγαρίστρα micro fiber δεν έχει εγκατασταθεί σωστά ή όχι. Χρησιμοποιήστε μόνο μικρο-πρωτότυπες σφουγγαριστές διπλές ίνες. Η χρήση άλλων μη αρχικών σφουγγαριστών μπορεί να προκαλέσει ζημιά που δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
- Το Twin Cleaner εκπέμπει πολύ θερμούς ατμούς νερού για την απολύμανση της ζώνης χρήσης. Για το λόγο αυτό μην εκθέτετε το δέρμα σας σε άμεση επαφή με ατμό. Μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους, ζώα, ηλεκτρικές συσκευές ή ηλεκτρικές πρίζες.

- Εάν το Twin Cleaner δεν λειτουργεί, είναι καθαρισμός, μετακίνηση ή εάν υπάρχει δυσλειτουργία, απενεργοποιήστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Το Twin Cleaner δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν επιβλέπονται ή καθοδηγούνται σχετικά με τη χρήση από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Μην τοποθετείτε το Twin Cleaner κοντά σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Χρησιμοποιήστε το καθαρότερο ξηρό δίδυμο περιβάλλον σας με καλό εξαερισμό.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε το Twin Cleaner ελέγξτε ότι περιέχει όλα τα εξαρτήματα:

A. Λαβή με τη λαβή επέκτασης σωλήνων

B.-Κύριο σώμα με μια δεξαμενή νερού για τη λειτουργία σφουγγαρίστρας ατμού

Γ.- Κάλυμμα δεξαμενής νερού

Δ.- Διπλή επικεφαλής σφουγγαρίστρας λειτουργίας/διπλή σκούπα ατμού

E.- Μικροϊνών Σφουγγαρίστρα

Κύπελλο μέτρησης Φ.-νερού


Γ.- Χοάνη δόσης νερού

H.- Χειροκίνητο

I.- Διακόπτης Μόπα

J.- Διακόπτης σκούπας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε δίδυμος καθαριστής είναι 100% εργοστάσιο που εξετάζεται για το αέριο



απόδοση του προϊόντος και σωστή λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, μπορείτε να δείτε νερό μέσα στη δεξαμενή. Αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι το προϊόν έχει περάσει τον έλεγχο Ποιότητας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ



1. Πρώτα τοποθετήστε τη λαβή Α στο κύριο όργανο Β, κατόπιν:

- Χειριστείτε το σωλήνα ολίσθησης Α στο σώμα Β μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του. Πατήστε το κουμπί στη λαβή έτσι ώστε όταν εισάγετε δαντέλα.
- Η λαβή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

2. Βάλτε το διπλό κεφάλι, για αυτό:

- σύρετε το κάτω άκρο του κύριου σώματος Β στη διπλή κεφαλή D μέχρι να σπάσει.
- Η κεφαλή μπορεί να αφαιρεθεί από το κύριο σώμα πατώντας το ίδιο κουμπί.

3. Συνδέστε το κύριο καλώδιο τροφοδοσίας σώματος Β στη διπλή υποδοχή κεφαλής D.



ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΜΙΚΡΟΪΩΝ ΜΟΡΑΣ

- Τοποθετήστε το μικροϊών και τρίψτε το πάτωμα με ιμάντες velcro. Τοποθετήστε τη διπλή κεφαλή D επάνω και πιέστε σταθερά. Η σφουγγαρίστρα microfiber παραμένει στερεωμένη στην κεφαλή (4).
- Τοποθετήστε το μαύρο πλαίσιο αφού συμπληρώσετε αυτόν τον αγώνα και χωρέστε καλά 2 πλευρές γλωττίδες (5).






ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΚΟΝΗΣ

- Τοποθετήστε τη λευκή σκόνη στο πάτωμα και τοποθετήστε την πάνω της, κρατώντας τη λαβή όρθια, τη διπλή ευθυγράμμιση κεφαλής D τυπωμένες διαλείπουσες γραμμές στο κεφάλι με τα

τοιχώματα της δεξαμενής. Οι μαγνήτες και στα δύο στοιχεία θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε σωστή ευθυγράμμιση. Πατήστε σταθερά (θα ακούσετε ένα "κλικ"). Η κατάθεση θα παραμείνει στερεωμένο στο κεφάλι. (6)

ΚΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΚΟΝΩΝ

- Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε το πόδι σκόνης (7) και ταυτόχρονα τραβήξτε το Twin Cleaner. Έτσι η σκόνη θα βγει και μπορείτε να την αδειάσετε.



Σημαντικό. Η σκόνη που έχει προσκολληθεί στη σφουγγαρίστρα ατμού που μπορεί να είναι ζεστή. Για το λόγο αυτό προστατεύετε πάντα τα χέρια σας όταν χειρίζεστε την αποθήκη.

ΣΥΝΕΛΕΥΤΗ ΧΑΛΙ ΧΤΕΝΑ

- Τοποθετήστε τη χτένα Η στο πάτωμα με τα πάνω πτερύγια επάνω. Τοποθετήστε την κεφαλή ατμού και πιέστε σταθερά το D από πάνω (ακούστε ένα "κλικ"). Η χτένα στερέωσης παραμένει σταθερή στο κεφάλι.
- Για να αφαιρέσετε την κεφαλή πιέστε χτενίστε την άκρη του πίσω οδηγού παπουτσιών και τραβήξτε το ίδιο Twin Cleaner προς τα πάνω. Έτσι, η σφουγγαρίστρα θα βγει.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΊΔΥΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Σας Ως ΑΤΜΟΥ ΜΟΡΑ

Γεμίστε το νερό, ανοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού (C). Γεμίστε με 800 ml νερού και στη συνέχεια κλείστε. Συνδέστε το σε μια πρίζα. Ανάψτε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη (I). Εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη LED, που υποδεικνύει ότι ο δίδυμος καθαριστής σας προθερμαίνεται. Μετά από περίπου 1-2 λεπτά, η λυχνία LED θα γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το Twin Cleaner είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ως ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΔΊΔΥΜΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ

Συνδέστε το σε μια πρίζα. Ενεργοποιήστε πατώντας το διακόπτη βούρτσας (J) και αρχίστε να επεξεργάζεται τις επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν.

ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ως ΑΤΜΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΑ ΣΚΟΠΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ

Το Twin Cleaner μπορεί να λειτουργήσει ταυτόχρονα ως σφουγγαρίστρα ατμού και σκούπα, αυξάνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του σπιτιού σας με ελάχιστη προσπάθεια. Για να λειτουργήσει αυτό το δίδυμο καθαρότερο σας με τη σφουγγαρίστρα ατμού και τις λειτουργίες βουρτσών σκουπών πιέζοντας τα δύο κουμπιά (I και J)

ΔΙΠΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εάν το Twin Cleaner αρχίσει να παράγει ατμό πιο αργά από το συνηθισμένο ή σταματήσει να το παράγει, ίσως χρειαστεί να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο ασβέστη. Ο ασβέστης μπορεί να συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου σε μεταλλικά μέρη και να επηρεάσει σημαντικά την απόδοση. η αφαλάτωση απαιτείται τακτικά κάθε 25 έως 50 χρήσεις, ειδικά σε περιοχές σκληρού νερού. Η συχνότητα αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της βρύσης και τη συχνότητα χρήσης.

Διαδικασία καθαρισμού για αφαλάτωση:

1. Ετοιμάστε ένα διάλυμα 1/3 και 2/3 λευκού ξιδιού από τη βρύση και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με το διάλυμα.
2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή, ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη "on" και αρχίστε να παράγετε ατμό για να στραγγίξετε εντελώς το διάλυμα νερού και ξιδιού.
3. Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία όσες φορές χρειάζεται, μέχρι να κάνετε τη μονάδα να παράγει μια κανονική ροή ατμού.
4. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με καθαρό νερό και πλύνετε το Twin Cleaner. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το κανονικά.

Μην πλένετε τα μέρη του διπλού καθαριστικού σας ή σε οποιοδήποτε υγρό. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για καθαρισμό. Οι σφουγγαρές μικροϊνών μπορούν να πλυθούν στο

πλυντήριο ρούχων. Ωστόσο, μετά από αρκετές χρήσεις χάσετε απορροφητικές ιδιότητες, γι' αυτό συνιστάται να τις αντικαθιστάτε περιοδικά.

GARANT-A / ΕΓΓΥΗΣΗ / ΕΓΓΥΗΣΗ / ΕΓΓΥΗΣΗ / ΓΚΑΡΑΝΖΙΑ / ΓΚΑΡΑΝΤΙΑ

Αυτό το προϊόν έχει εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο αγοράς παρουσιάζεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και του δίνεται η κατάλληλη χρήση όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα του TwinCleaner σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί εκτός της χωρητικότητας ή της χρησιμότητάς του, έχει υποστεί κακομεταχείριση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, έχει υποστεί επεξεργασία με οποιαδήποτε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και από οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον καταναλωτή. Το προϊόν έχει αφοπλιστεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Εάν η επίπτωση προκαλείται από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης. Για να έχετε την υπηρεσία εγγύησης, είναι απαραίτητο να επισυνάψετε το μητρώο εγγύησης και το τιμολόγιο αγοράς που περιγράφει λεπτομερώς την ημερομηνία αγοράς και τον εξουσιοδοτημένο διανομέα. Τα έξοδα αποστολής του υλικού στην Εξυπηρέτηση Πελατών θα είναι εις βάρος του αγοραστή, με έξοδα του κατασκευαστή με τα έξοδα παράδοσης στον πελάτη του προϊόντος με εγγύηση. Εάν εντοπίσετε ποτέ κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Επίσημη Τεχνική Υποστήριξη του TwinCleaner.

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο υποβάλλεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει την κατάλληλη χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα στο TwinCleaner σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της χωρητικότητας ή της χρησιμότητάς του, έχει υποστεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, επεξεργασία με υγρή ουσία ή διαβρωτικό και οποιαδήποτε βλάβη αποδίδεται στον καταναλωτή. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Εάν το πρόβλημα προκαλείται από κανονικά μέρη φθοράς. Για την παροχή υπηρεσίας εγγύησης είναι απαραίτητη η επισύναψη της εγγραφής εγγύησης και της απόδειξης πώλησης που δείχνουν την ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία του εμπόρου. Η μεταφορά υλικού για την Εξυπηρέτηση Πελατών καταβάλλεται από τον αγοραστή, ο κατασκευαστής που διαχειρίζεται την εξυπηρέτηση πελατών και το κόστος παράδοσης του προϊόντος. Εάν εντοπιστεί ποτέ πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Επίσημη Τεχνική Υπηρεσία TwinCleaner.

Αυτό το προϊόν υπάρχει εδώ και 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον το τιμολόγιο αγοράς, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και σωστή χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα του TwinCleaner της με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση: το προϊόν είναι πέρα από την ικανότητα ή το όφελος του, σπασμένο, χτυπημένο, εκτεθειμένο σε υγρασία, επεξεργασμένο με υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που καταναλωτή. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από μη εξουσιοδοτημένα άτομα σύμφωνα με την επίσημη τεχνική υποστήριξη. Εάν το πρόβλημα προκαλείται από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων με τη χρήση. Για την παροχή υπηρεσίας εγγύησης που είναι απαραίτητη για την καταχώρηση του τιμολογίου εγγύησης και αγοράς εμφανίζει την ημερομηνία αγοράς και τις λεπτομέρειες του εμπόρου. Τα έξοδα αποστολής στην εξυπηρέτηση πελατών βαρύνουν τον αγοραστή, τα έξοδα παράδοσης του κατασκευαστή στον πελάτη που εκτελεί η εγγύηση προϊόντος. Εάν ανά πάσα στιγμή εντοπίσει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο τεχνικής υποστήριξης TwinCleaner.

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον το τιμολόγιο υποβάλλεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει την κατάλληλη χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα στο TwinCleaner σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της χωρητικότητας ή της χρησιμότητάς του, έχει υποστεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, επεξεργασία με υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη αποδίδεται στον καταναλωτή. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας. Εάν το πρόβλημα προκαλείται από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης. Για να προσφέρετε μια υπηρεσία εγγύησης είναι απαραίτητη για να διορθώσετε την εγγραφή της εγγύησης και του λογαριασμού πώλησης που υποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς και ο έμπορος είναι λεπτομερής. Η αποστολή του εξοπλισμού στην εξυπηρέτηση πελατών καταβάλλεται από τον αγοραστή, τα τέλη παράδοσης κατασκευαστών στον πελάτη που εγγυάται το προϊόν που τρέχει. Εάν εντοπιστεί ποτέ κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας twinCleaner

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο έχει προσκομιστεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει τη σωστή χρήση, όπως περιγράφεται στο παρόν



εγχειρίδιο. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα του TwinCleaner με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από εγγύηση: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της χωρητικότητας ή της χρησιμότητάς του, κατάχρηση, ξυλοδαρμός, έκθεση σε υγρασία, επεξεργασία με γρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και μη αποδοτέο στον καταναλωτή. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο της Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας. Εάν το πρόβλημα προκαλείται από την κανονική φθορά των εξαρτημάτων λόγω χρήσης. Για την παροχή της υπηρεσίας εγγύησης είναι απαραίτητη η σύνδεση του τιμολογίου εγγραφής και πώλησης εγγύησης που δείχνει την ημερομηνία αγοράς και ο έμπορος είναι συγκεκριμένος. Η αποστολή του υλικού στην εξυπηρέτηση πελατών είναι ευθύνη του αγοραστή, του κατασκευαστή που στέλνει τα έξοδα για τον πελάτη η εξουσιοδότηση του τρέχοντα προϊόντος. Εάν αντιμετωπίσετε ποτέ πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης

Αυτό το προϊόν έχει διετή εγγύηση από την ημερομηνία αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι το τιμολόγιο παρουσιάζεται, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει τη σωστή χρήση όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα στο TwinCleaner σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι ακόλουθες περιπτώσεις δεν θα καλύπτονται από την εγγύηση: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέραν της χωρητικότητας ή της χρησιμότητάς του, καταχράστηκε, ξυλοκοπήθηκε, εκτέθηκε σε υγρασία, υποβλήθηκε σε επεξεργασία με γρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και οποιαδήποτε βλάβη που αποδίδεται στον καταναλωτή. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας. Εάν το πρόβλημα προκαλείται από φυσιολογική φθορά εξαρτημάτων λόγω χρήσης. Για την παροχή σέρβις εγγύησης είναι απαραίτητη η επισύναψη της καρτέλας εγγύησης και του τιμολογίου πώλησης που δείχνουν την ημερομηνία αγοράς και ο αντιπρόσωπος είναι λεπτομερής. Η μεταφορά του υλικού στην εξυπηρέτηση πελατών καταβάλλεται από τον αγοραστή, ο κατασκευαστής εκτελεί τα έξοδα παράδοσης στον πελάτη την εγγύηση του προϊόντος. Εάν έχετε εντοπίσει ποτέ κάποιο πρόβλημα με το προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας TwinCleaner.

Freq: 50Hz • Δοχείο.: 1300W • Volt.: 220-240V
Εισάγεται από την XSQUO IBÉRICA S.L. • CIF.: ESB-
87497376 Ταχυδρομείο 1066, Υποκατάστημα 1. 28224.
Ποζουέλο ντε Αλαρκόν. Μαδρίτη. (Ισπανία) Δεν μπορώ να
το κάνει αυτό.

Εξυπηρέτηση Πελατών 916300860

Κατασκευάζεται στη ΛΔΚ • Σχεδιασμένο στην Ευρώπη