

Ηλεκτρική Γκριλιέρα 2000 W Techwood TTP-2200B



Αγαπητέ χρήστη, πριν από την πρώτη χρήση, Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας και τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τους πιθανούς χρήστες αυτών των οδηγιών. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Αποσυνελευσιάστε τη συσκευή, διατηρώντας όλη τη συσκευασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ° Διαβάστε

προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν

χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

° Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

° Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτή που υποδεικνύεται στη συσκευή.

° Η συσκευή προορίζεται για χρήση για οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:

- Χώρος εργασίας κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.

- Αγροκτήματα.

- Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων περιβαλλόντων οικιστικού τύπου.

- Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast.

° Χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στις οδηγίες.

° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε πιτσίλισμα νερού.

° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα ή υγρά χέρια.

° Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε αμέσως το φιν από την πρίζα.

° Ενημερώστε τους πιθανούς χρήστες για αυτές τις οδηγίες.

° Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε.

° Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να προκληθεί από λανθασμένη χρήση ή λάθος χειρισμό.

° Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό τον όρο ότι έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση

χρησιμοποιήστε τη συσκευή με ασφάλεια και κατανοήστε τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

- ° Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό την επίβλεψη.° Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- ° Φυλάξτε αυτή τη συσκευή και το ηλεκτρικό της καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών, ανεξάρτητα από την κατάσταση της (Ενεργό, Απενεργοποιημένο, Ψύξη).
- ° Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή με ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- ° Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο το κατάλληλο βύσμα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.
- ° Όσον αφορά τις οδηγίες για τον καθαρισμό της συσκευής, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο στις οδηγίες.
- ° Για να προστατεύσετε τα παιδιά, μην αφήνετε τις συσκευασίες γύρω-γύρω (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο κ.λπ.) και μην τα αφήνετε ποτέ να παίζουν με πλαστικές μεμβράνες:
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΣΦΥΞΙΑΣ
- ° Κατά διαστήματα, ελέγχετε το καλώδιο ρεύματος για ζημιές.
- ° Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό για κανένα λόγο.
- ° Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- ° Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες. ° Μην χρησιμοποιείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα ή αφού έχει υποστεί δυσλειτουργία ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε τρόπο.
- ° Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.

- ° Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε καθαρισμό, συντήρηση και εγκατάσταση εξαρτημάτων.° Να εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε ξηρό περιβάλλον.
- ° Μην χρησιμοποιείτε και μην αφήνετε αυτήν τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
- ° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον χρήστη και να καταστρέψουν τη συσκευή.
- ° Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή βύσμα εκτός από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή.
- ° Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοσίας και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να τσιμπήσει με κανέναν τρόπο.
- ° Μην τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.
- ° Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται ποτέ σε επαφή με θερμά μέρη αυτής της συσκευής.
- ° Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την αποθηκεύσετε.
- ° Μην αγγίζετε ποτέ μέρη αυτής της συσκευής που μπορεί να ζεσταθούν πολύ κατά τη χρήση Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- ° Προσέχετε τα καυτά μέρη της συσκευής να μην έρχονται ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- ° Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια.
- ° Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή και να μην τοποθετήσετε τίποτα πάνω της.
- ° Αφαιρείτε πάντα το φως από την πρίζα, εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- ° Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το καλώδιο έχει ξετυλιχθεί εντελώς από το καρούλι.

° Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Η επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16Α, 250V, 3000W.° Η δυσλειτουργία και η λανθασμένη χρήση μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να τραυματίσουν τον χρήστη.

° Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα σχετικά με αυτόν τον τύπο προϊόντος.

° Η συσκευή δεν πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην κύρια παροχή ρεύματος.

° Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή αν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή εάν έχει διαρροή.

° Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ BBQ ΚΑΙ PLANCHA

Προσοχή: Κατά τη λειτουργία, η θερμοκρασία της επιφάνειας της συσκευής γίνεται **ΠΟΛΥ ΘΕΡΜΗ**.

Κίνδυνος εγκαυμάτων!

Σε καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κάρβουνο ή άλλα καύσιμα με αυτή τη συσκευή.

Να γεμίζετε πάντα το δίσκο του μπάρμπεκιου με νερό.

Το νερό αποτρέπει την υπερβολική θερμική ακτινοβολία στην επιφάνεια γύρω από τη συσκευή.

(Γεμίστε το μέγιστο 2 cm από την επάνω άκρη).

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.

Συνιστάται η τοποθέτηση μιας πλάκας ανθεκτικής στη θερμότητα κάτω από τη συσκευή για εύθραυστες επιφάνειες.

Παρέχετε επαρκή χώρο ασφαλείας, μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα όπως έπιπλα, κουρτίνες κ.λπ. τουλάχιστον 30 εκ.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με θερμά μέρη της συσκευής.

Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τα καυτά μέρη της συσκευής,

χρησιμοποιήστε τα κουμπιά και τις λαβές. Συνιστάται η μη χρήση αυτής της συσκευής σε εξωτερικούς χώρους. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν την αποθηκεύσετε.

Ποτέ μην ρίχνετε νερό σε γράσο ή σε ηλεκτρικές αντιστάσεις.

Για να αποφύγετε την υπερθέρμανση, μην καλύπτετε αυτή τη συσκευή με υλικά, στερεά ή εύκαμπτα, όπως αλουμινόχαρτο ή δίσκος, αλουμίνιο ή κατασκευασμένα από οποιοδήποτε άλλο ανθεκτικό στη θερμότητα υλικό. Η χρήση τέτοιων στοιχείων ή υλικών πάνω από τη γρίλια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του προϊόντος και να προκαλέσει σημαντική ζημιά.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το σύμβολο "OPEN BOOK" σημαίνει "σύσταση να διαβάσετε σημαντικά πράγματα που περιέχονται στις οδηγίες.



Το διαγραμμένο σύμβολο «BIN», ακρωνύμιο WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του, δεν πρέπει να πετιέται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, αλλά να εναποτεθεί στο τοπικό κέντρο διαλογής. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων συμβάλλει στη διατήρηση του περιβάλλοντος μας.



Το σύμβολο «σήμανση CE» είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εθελοντικά εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, τα οποία μεταφράζουν τις βασικές απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά αλλά εγγυώνται τη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις.



Το σύμβολο “ΠΟΤΗΡΙ/ ΠΙΡΟΥΝΙ” σημαίνει αυτόΗ συσκευή είναι συμβατή και μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα.



Το σύμβολο ROHS (Περιορισμός χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) που σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος πιστοποιεί ότι για καθένα από τα 5

επικίνδυνες ουσίες · υδράργυρος · μόλυβδος: •εξασθενές χρώμιο • προϊόντα προστασίας από Φλόγες PBB και PBDE, Συγκέντρωση "



Το μέγιστο είναι ίσο ή μικρότερο από το 0,1% του βάρους του ομοιογενούς υλικού και 0,01% για το 6ο • κάδμιο.

Το σύμβολο «HOT WALL or SURFACE» προειδοποιεί τον χρήστη ότι τα τοιχώματα ή η επιφάνεια της συσκευής μπορεί να ζεσταθούν πολύ και να λάβει τις απαραίτητες προφυλάξεις. Οι επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση.



Το σύμβολο «TRIMAN» υποδηλώνει ότι ο καταναλωτής καλείται να απορρίψει το προϊόν ως μέρος μιας ξεχωριστής συλλογής (για παράδειγμα ο κάδος διαλογής, το κέντρο ανακύκλωσης, το σημείο εθελοντικής απόρριψης).

Το σύμβολο «Σήμανση CMIM» είναι η εγγύηση συμμόρφωσης με τα εθελοντικά εναρμονισμένα Μαροκινά Πρότυπα, τα οποία μεταφράζουν τις βασικές απαιτήσεις σε τεχνικές προδιαγραφές. Αυτά τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά εγγυώνται τη συμμόρφωση με βασικές απαιτήσεις.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ• Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί.
- Μέρη (αφαιρούμενα) που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως: πιάτο ψησίματος Μπολ, πιρούνι, σπάτουλα κ.λπ. ; μπορεί να καθαριστεί σε ζεστό νερό με σφουγγάρι και υγρό πιάτων ή να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ



1. Δεξαμενή συλλογής λίπους
4. Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης
2. Πιάτο BBQ
5. Ενδεικτική λυχνία
3. Ξύλινη βάση και λειτουργία surround

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τη συσκευασία.

Καθαρίστε τη σχάρα και το δίσκο του μπάρμπεκιου με ένα σφουγγάρι ή ένα υγρό πανί, προσθέστε λίγο υγρό πιάτων. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά αυτά τα αξεσουάρ.

Πριν από την πρώτη χρήση, λειτουργήστε τη συσκευή για περίπου 15 λεπτά για να αφαιρέσετε την προστατευτική μεμβράνη που έχει τοποθετηθεί στην αντίσταση και στην πλάκα BBQ.Σημειώσεις: Μπορεί να εκπέμπεται ελαφρά εκπομπή καπνού. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι ο αερισμός είναι επαρκής.

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Θέση θερμοστάτη	Επιλεγμένη θερμοκρασία
0	0°C
1	80°C
2	120°C
3	180°C
4	230°C

Το ακόλουθο εύρος θερμοκρασίας δίνεται ως ένδειξη. Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεμονωμένες προτιμήσεις και το μέγεθος και το πάχος του φαγητού που πρόκειται να μαγειρευτεί.Ο θερμοστάτης ρυθμίζει μια σταθερή θερμοκρασία. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει, αυτό είναι φυσιολογικό και σημαίνει ότι η επιλεγμένη θερμοκρασία διατηρείται μόνιμα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα στην πλάκα του γκριλ, αυτό θα καταστρέψει την αντικολλητική επίστρωση.

ΧΡΗΣΗ

- Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο ρεύματος.
 - Βεβαιωθείτε ότι η τάση που ισχύει στη χώρα στην οποία βρίσκεστε αντιστοιχεί σε αυτήν που υποδεικνύεται στη συσκευή.
 - Συνδέστε τη συσκευή σε μια λειτουργική, γειωμένη πρίζα για να αποφύγετε κάθε κίνδυνο.
 - Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από κάθε καθαρισμό συντήρησης και εγκατάσταση εξαρτημάτων.
 - Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε τραπέζι ή επίπεδη οριζόντια επιφάνεια.
 - Μην τροποποιείτε τη συσκευή με κανέναν τρόπο.
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας τον θερμοστάτη δεξιόστροφα και αφήστε τη να ζεσταθεί για 5 λεπτά.
 - Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψηθεί απευθείας στο πιάτο του μπάρμπεκιου.
- Σημειώσεις: Μην τοποθετείτε ποτέ: πιάτο, δίσκο ή αλουμινόχαρτο στη σχάρα. Ο χρόνος μαγειρέματος εξαρτάται από το πάχος του φαγητού που θα ψηθεί στη σχάρα. Τα παχιά φαγητά μαγειρεύονται πιο γρήγορα αν τα τρυπήσετε πρώτα.
- Γυρίζετε το φαγητό από καιρό σε καιρό.
 - Για να σταματήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στο 0 και αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς κρύα και στεγνή.

- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, γιατί μπορεί να την καταστρέψετε.

- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον καταναλωτή.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και

- το πιστοποιητικό εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού) σφραγισμένο και συμπληρωμένο. Χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί δωρεάν αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή.

Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων που προκύπτουν από ελάττωμα υλικών ή κατασκευής με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της νόμιμης εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία παράταση της περιόδου εγγύησης και δεν παρέχουν δικαίωμα νέας εγγύησης. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας, στην αρχική της συσκευασία, συνοδευόμενη από την απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυαλιού ή πλαστικών μερών είναι, σε κάθε περίπτωση, δική σας ευθύνη.

Η χρήση ανταλλακτικών (για παράδειγμα: καρμπόν κινητήρα, γάντζοι, ιμάντες μετάδοσης κίνησης, εφεδρικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και ο καθαρισμός, η συντήρηση ή η αντικατάστασή τους, δεν είναι εγγυημένα και επομένως αποτελούν δική σας ευθύνη.

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιηθούν, έναντι πληρωμής, από εξειδικευμένο σέρβις εμπορίου ή επισκευής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοτικό 230V Ή 220-240V~ 50-60Hz

Ισχύς 2000W

Κλάση I

ΓΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα. Πρέπει να συνδεθεί σε μια σωστά τοποθετημένη και γειωμένη πρίζα τοίχου. Σημειώσεις: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη σύνδεση γείωσης ή την ηλεκτρική σύνδεση, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας επιτρέποντας τη μεταφορά ρεύματος μέσω του καλωδίου γείωσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε τη θήκη, αλλά καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλες τις τρέχουσες, ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες, όπως: ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) και χαμηλή τάση (LVD). Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια.

Προϊόν που εισάγεται από την SoTech International

