



MWS19325



Βάση για Γωνιακό Τροχό

Εγχειρίδιο χρήσης

Προσοχή:

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο για πρώτη φορά.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Εάν παραδώσετε το εργαλείο σε κάποιον άλλον, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε και αυτό το εγχειρίδιο.

Κατάλληλο για ηλεκτρικά τρυπάνια με διάμετρο λαιμού 43 mm (ή με αντάπτορα 38 mm) και ύψος βάσης 100 mm έως 115 mm.

Οδηγίες Ασφαλείας

Αυτό το στήριγμα είναι ένα βοηθητικό εξάρτημα για ηλεκτρικά τρυπάνια, το οποίο μετατρέπει το χειροκίνητο τρυπάνι σε σταθερό εργαλείο διάτρησης.

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής χρήση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης, λειτουργίας και συντήρησης.

1. Τοποθετήστε το στήριγμα πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
2. Σιγουρευτείτε ότι όλα τα μέρη είναι σωστά στερεωμένα και σταθερά.
3. Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το τρυπάνι είναι σωστά τοποθετημένο και ασφαλισμένο.
4. Μην αφήνετε το εργαλείο να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
5. Μην χρησιμοποιείτε το στήριγμα σε χώρους με εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε νερό.
6. Να φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και κατάλληλο ρουχισμό.
7. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν υπάρχουν φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
8. Ελέγχετε τακτικά αν οι βίδες και τα μπουλόνια είναι σφιγμένα σωστά.
9. Μην υπερβαίνετε την επιτρεπόμενη δύναμη πίεσης κατά τη διάτρηση.
10. Διατηρήστε το χώρο εργασίας καθαρό, φωτεινό και απαλλαγμένο από εμπόδια.

Για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια κατά τη διάτρηση:

- Στερεώστε το αντικείμενο που θα τρυπηθεί σταθερά στη βάση.
- Ρυθμίστε τη θέση του τρυπανιού έτσι ώστε η γωνία και το ύψος να είναι σωστά.
- Στερεώστε τον μηχανισμό ασφάλισης πριν ξεκινήσετε τη διάτρηση.

Οδηγίες Χρήσης

Μετά τη συναρμολόγηση του στηρίγματος, ελέγξτε προσεκτικά όλα τα μέρη πριν τη χρήση.

Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, κρατήστε τα χέρια σας μακριά από την κινούμενη περιοχή του τρυπανιού.

Μην εφαρμόζετε υπερβολική δύναμη για να αποφύγετε την παραμόρφωση της βάσης.

Αποφύγετε τη χρήση του εργαλείου σε ασταθές ή κεκλιμένο έδαφος.

Αν παρουσιαστεί ασυνήθιστος θόρυβος ή δόνηση, σταματήστε αμέσως τη λειτουργία και ελέγξτε τη συναρμολόγηση.

Αυτό το στήριγμα είναι κατάλληλο για ηλεκτρικά τρυπάνια με διάμετρο λαιμού 43 mm και ύψος 100 mm έως 115 mm.

Για μεγαλύτερα τρυπάνια (μέχρι 125 mm), χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αντάπτορα.

Προσοχή:

Αυτό το στήριγμα προορίζεται αποκλειστικά για διάτρηση. Μην το χρησιμοποιείτε για φρεζάρισμα ή λείανση.

Κατά τη λειτουργία:

- Τοποθετήστε σωστά το τρυπάνι και ασφαλίστε το με τον μηχανισμό σφιξίματος.
- Η διάτρηση πρέπει να γίνεται με σταθερό ρυθμό, χωρίς απότομη πίεση.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή μη εξουσιοδοτημένα άτομα να χρησιμοποιούν το εργαλείο.
- Πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή καθαρισμό, αποσυνδέστε πάντα το τρυπάνι από το ρεύμα.
- Κατά τη διάτρηση, κρατήστε τον χώρο καθαρό και καλά φωτισμένο.

Εξαρτήματα

1. Τοποθετήστε το στήριγμα (2) στη βάση (1) και στερεώστε με το μπουλόνι (4).
2. Συνδέστε τον σφιγκτήρα πίεσης (7) και τον οδηγό (13) στα αντίστοιχα σημεία.
3. Τοποθετήστε την ελαστική ροδέλα (14) και τη ροδέλα ρύθμισης (15) στο επάνω μέρος του στηρίγματος.
4. Στερεώστε το ελατήριο (21) και τη ράβδο πίεσης (10) στη βάση.
5. Ρυθμίστε τη γωνία του στηρίγματος και σφίξτε με τα παξιμάδια M6 και M8.
6. Αν χρησιμοποιείτε τρυπάνια διαφορετικού μήκους, προσαρμόστε τη ράβδο ρύθμισης αναλόγως.
7. Ελέγξτε ότι όλες οι βίδες είναι καλά σφιγμένες πριν τη λειτουργία.
7. Αν το ύψος του κοπτικού εργαλείου δεν είναι σωστό, ρυθμίστε το κατεβάζοντας τη λαβή (10) για να αλλάξετε τη θέση του κοπτικού.
8. Σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης (4) μετά τη ρύθμιση.
9. Μετά τη συναρμολόγηση, ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός κινείται ομαλά.

Λειτουργία

Τοποθέτηση του αντικειμένου προς κατεργασία:

1. Χαλαρώστε το κουμπί σύσφιξης (18) και το παξιμάδι ασφάλισης (23).
2. Τοποθετήστε το αντικείμενο εργασίας στο κέντρο της βάσης και σφίξτε το σταθερά.

Ρύθμιση βάθους κοπής:

1. Ρυθμίστε το μπουλόνι ορίου (25) και τη ροδέλα ρύθμισης (24) στο επιθυμητό ύψος.
2. Σφίξτε τα σταθερά μόλις ρυθμιστούν.

Διάτρηση / Κοπή:

1. Κατεβάστε τη λαβή (10) σταδιακά για να ξεκινήσει η κοπή ή διάτρηση.
2. Διατηρήστε σταθερή πίεση και ομοιόμορφη ταχύτητα κατά τη λειτουργία.

Κατάλογος εξαρτημάτων

1. Βάση
2. Υποδοχή
3. Άξονας
4. Παξιμάδι M6
5. Παξιμάδι M8
6. Άξονας (Άνω μέρος 1)
7. Ρυθμιζόμενο μπουλόνι κορυφής
8. Πλάκα στήριξης
9. Βραχίονας
10. Σωλήνας
11. Μπροστινή λαβή
12. Σωλήνας λαβής
13. Κάτω στήριγμα
14. Ράβδος υποστήριξης καθίσματος
15. Σωλήνας ρύθμισης
16. Παξιμάδι M6
17. Άξονας (Κάτω μέρος 1)
18. Ρυθμιζόμενη βίδα
19. Μοχλός
20. Ρυθμιζόμενη πλάκα
21. Ελατήριο
22. Ράβδος ρύθμισης
23. Κάλυμμα
24. Τροχαλία
25. Άξονας M8
26. Παξιμάδι M6
27. Πλαινό κάλυμμα
28. Βίδα M5
29. Ροδέλα



