



Smart Bracelet

Συμβατό πρόγραμμα και απαιτήσεις

Android 4.4 or above iOS 8.0 or above Bluetooth 4.0

Προετοιμασία

Βεβαιωθείτε ότι το βραχιόλι είναι πλήρως φορτισμένο για πρώτη φορά. Εάν δεν μπορείτε να το λειτουργήσετε λόγω χαμηλής μπαταρίας, παρακαλούμε να φορτίσετε για 1-1.5 hours. Κατά την ενεργοποίηση της μπαταρίας, υπάρχει ένα σήμα «φόρτιση στην οδόν». Κατά τη φόρτιση του βραχιολιού υπό συνθήκες ενεργοποίησης, η μπαταρία θα εμφανιστεί μια «δυναμική μπάρα μπαταρίας».



Οδηγίες σύνδεσης

Κατεβάστε την App

Μέθοδος 1 : Σκάνετε τον κωδικό κάτω για να κατεβάσετε το app.
Μέθοδος 2 : Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ανοιχτό, και ανοίξτε το Wearfit. Κλικάρετε στο link του βραχιολιού, βρείτε το όνομα της συσκευής στην λίστα και κάντε κλικ. Μετά μπαίνετε στην κύρια διεπαφή.



Προδιαγραφές βραχιολιού

Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού: Η αφής καταγράφει τον τρέχον καρδιακό ρυθμό. Επίσης, χειροκίνητα μπορείτε να μετρήσετε τον καρδιακό ρυθμό από την εφαρμογή. Όταν το βραχιόλι αλλάξει στην λειτουργία καρδιακού ρυθμού, η συσκευή αυθόρμητα θα μετρήσει. Αν δεν θέλετε να μετρήσει τον καρδιακό ρυθμό, παρακαλώ συνεχίστε την αλληλεπίδραση.

Καταγραφή βημάτων: Θα καταγράφει τα βήματα στο βραχιόλι κάθε μέρα. Τα βήματα θα υπολογίζονται ανάλογα με την κίνηση των μερτώνων σας.

Χρονόμετρο: Παύση τα και κρατάτε πατημένο το κουμπάκι για να εκκινήσει στο χρονόμετρο. Φέρε για να αρχίσει. Φέρε για να σταματήσει. Φέρε και κρατάτε για 5 δευτερόλεπτα για είσοδο.

Απόσταση: Εμφάνιση της απόστασης κίνησης.

Λειτουργία θερμίδων: Απεικονίζει τις καμένες θερμίδες

Χρόνος λειτουργίας: Χρόνος εμφάνισης, μπαταρία, ημερομηνία, τρέχον καρδιακός ρυθμός.

Υπερβόρμη κλήση: Ανοίγει την υπερβόρμη κλήση. Το βραχιόλι θα δώσει όταν έρχεται η κλήση.

Υπερβόρμη μηνύσεις: Ανοίγει το Messenger, αλλά θα δώσει όταν έρχεται ένα μήνυμα (SMS, QQ, Wechat, Facebook, Twitter).

Αυτόματα παρακολουθεί την συνολική ποσότητα ύπνου και αναλύει τις βαθύς και ελαφριές ώρες ύπνου

Αναβάθμιση OTA: Θα συνεχίσει να βελτιστοποιεί και να ενημερώνεται για τις λειτουργίες.

Χρήση βραχιόλι για να βρείτε το κινητό: Πατήστε παρατεταμένα κλήση για 5 δευτερόλεπτα, πατήστε το πλήκτρο αφής για να ξεκινήσει. Βρείτε την τοποθεσία του κινητού ανάλογα με τον άξονα κίνησης και την ένταση. Πατήστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα για είσοδο. (Βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή κινείται για Bluetooth είναι ανοιχτή πριν με το βραχιόλι και είναι εφικτό)

Απενεργοποίηση: Μεταβείτε στην εναλλαγή διαμόρφωσης κίνησης, πατήστε το κουμπί αφής 5 δευτερόλεπτα. ... επιλέξτε να μην κινείται για 5 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση

Παρακολούθηση καρδιακού ρυθμού/απενεργοποίηση κίνησης: Η συσκευή αυτόματα μετράει το παρόν όργανο αίματος /

επιπλέον είναι συνδεδεμένη

Επίσης, μπορείτε να μετρήσετε, η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα.

Q&A

1. Δεν μπορεί να βρει το βραχιόλι και να συνδεθεί?
Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ανοιχτό και το σύστημα του κινητού είναι Android 4.4 ή παραπάνω και iOS 8.4 και παραπάνω.

2. Αν είναι αδύνατο να συνδεθείτε, μετέστε στις ρυθμίσεις τηλεφώνου - διαχείριση εφαρμογών - διαχείριση εξουσιοδότησης - διαχείριση δικαιωμάτων εφαρμογής - βρείτε την εφαρμογή (Wearfit) - επιλέξτε να επιτρέπονται όλες οι άδειες. Μεταβείτε στις επιλογές τηλεφώνου και επιλέξτε τοποθεσία GPS και ενεργοποιήστε τη. Επανεκκινήστε το τηλέφωνο. Προσπαθήστε να συνδεθείτε

3. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το βραχιόλι είναι πλήρως φορτισμένο. Ψιφίστε ελαφρώς να επαναφορτίσετε μαζί με αν δεν λειτουργεί κανονικά με πολύ ενέργεια.
2. Η εφαρμογή δεν δίνει σύνδεση μετά το "έξοδο" με το βραχιόλι, ή είναι συνδεδεμένο αλλά η ισχύς του είναι 0%?

Σε αυτή την περίπτωση, η εφαρμογή δεν συνδέεται με το βραχιόλι επιτυχώς παρακαλούμε να το ξεσυνδέσετε.

3. Δεν μπορείτε να συνδέσετε την συσκευή με την εφαρμογή?

Τραβήξτε προς τα κάτω και ανανεώστε την κύρια διασύνδεση, χειροκίνητα θα συγχρονιστεί τα δεδομένα, και μετά μπορεί να εμφανιστεί τα δεδομένα στην εφαρμογή. Τα αρχικά αυτόματα συγχρονισμός θα συγχρονιστούν μόνο κατά την πρώτη σύνδεση. Μετά αυτόματα θα συγχρονιστεί δεδομένα ανά ώρα. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να ανοίξετε τις υψώτες μετρήσεις. Αλλιώς το σύστημα δεν έχει δεδομένα.

4. Με το τηλέφωνο κάτω και την ανανέωση της εφαρμογής, τα δεδομένα δεν φορτίζονται?

Ρυθμίσεις εφαρμογής - Επανεμφάνιση εγκαταστάσιμων ρυθμίσεων - κλικ έχετε επανεμφάνιση εγκαταστάσιμων ρυθμίσεων - Απενεργοποίηση του βραχιολιού - επανεκκίνηση του βραχιολιού - Ψιφίστε που με την εφαρμογή. Ψιφίστε τα δεδομένα μπορούν να φορτωθούν.

5. Η ώρα στο βραχιόλι δεν είναι σωστή?

Όταν το βραχιόλι μείνει από ώρα, η ώρα του μπορεί να παρουσιάσει λάθος αφού επανεμφανιστεί. Συνδέστε με το κινητό και το βραχιόλι θα συγχρονιστεί αυτόματα την ώρα.

6. Η ώρα στο βραχιόλι δεν συγχρονίζεται μετά τη σύνδεση με το τηλέφωνο;

Ρυθμίσεις κινητού τηλεφώνου - Διαχείριση εφαρμογής / διαχείριση δικαιωμάτων - Ανοίξτε τις άδειες της εφαρμογής - Επανεκκινήστε το βραχιόλι - Τραβήξτε προς τα κάτω και ανανεώστε το στην κεντρική διεπαφή της εφαρμογής

OLED μέγεθος οθόνις	0.96" Inch
Χωρητικότητα μπαταρίας	85mAh
Bluetooth έκδοση	BT 4.0
Διαβήροχο	IP67
Υλικό	Soft TPU
Μέγεθος λουριού	240mm*16mm*11.9mm
Τύπος μπαταρίας	Πολυμερής μπαταρία λιθίου
Προ φόρτιση	1.5-2 hours
Μέθοδος φόρτισης	USB φορτιστής

1. Αν υπάρχει πρόβλημα ποιότητας προϊόντος ή η χρήση των προϊόντων δεν είναι ξεκάθαρη, παρακαλώ επικοινωνήστε στο κατώτατο με mail, θα το αντιμετωπίσουμε γρήγορα.
2. Τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτού του προϊόντος είναι μόνο για αναφορά, όχι για αποδοχή. Απαιτείται σφαιρικό σκοπεύο και βάση, Παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες του γαστρο και μην δοκιμάσετε τα αποτελέσματα της μέτρησης για αυτοδιάγνωση
3. Ο αδιάβροχος βαθμός είναι IP67, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην καθημερινή ζωή. Αλλά το βραχιόλι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταβύσεις και κάτω από το νερό για πολύ ώρα. Επιπλέον, αυτό το προϊόν δεν απορροφεί το ζεστό νερό, επειδή ο στρώς θα επηρεάσει το βραχιόλι.
4. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο του παρόντος εγχειριδίου χωρίς ειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες είναι διαφορετικές στις διάφορες εκδόσεις λογισμικού, κάτι που είναι φυσιολογικό.

RoHS CE