


**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**SD-25BXQ000000001V0**



Απογυμνωτής Καλωδίων με 1 Λεπίδα Κοπής για Κοπή και  
Απογύμνωση Χαλκού 1.5-25mm



### Μηχανή Ξεφλουδίσματος Συρμάτων από Κράμα Αλουμινίου

#### Διάγραμμα Εξαρτημάτων:

- 1: Πλαστικό ρυθμιστικό παξιμάδι
- 2: Παξιμάδι ρύθμισης λεπίδας
- 3: Μανιβέλα (χειρολαβή)
- 4: Πλάκα τροφοδοσίας
- 5: Ρυθμιζόμενη βίδα
- 6: Οπή τροφοδοσίας
- 7: Άξονας λειτουργίας με δρόπανο
- 8: Άξονας
- 9: Λεπίδες

---

#### Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Specifications)

- **Διάμετρος καλωδίων:**  $\phi 1.5\text{mm} \sim 25\text{mm}$
- **Διαστάσεις:**  $19 \times 3.7 \times 18 \text{ cm}$
- **Βάρος:**  $3.8 \text{ kg}$

Η συσκευή είναι εύκολη στη χρήση, είτε με μανιβέλα είτε με δρόπανο. Είναι φορητή και πρακτική, εξοικονομεί ενέργεια, έχει όμορφη εμφάνιση και μπορεί να απομονώσει το χάλκινο σύρμα μετά από αφαίρεση της μόνωσης με τη λεπίδα.

---

### **Λειτουργία (Operation)**

**1.** Ρυθμίστε την απόσταση ανάμεσα στις λεπίδες και στον άξονα, σύμφωνα με το μέγεθος του καλωδίου  
(για να αφαιρείται το εξωτερικό περίβλημα χωρίς να τραυματίζεται ο εσωτερικός αγωγός).


**2.** Τροφοδοσία: Περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή τροφοδοσίας.  
– Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος της οπής, ώστε να ταιριάζει με τη διάμετρο του καλωδίου (να μπορεί να περάσει αλλά χωρίς να "παίζει").

**3.** Ξεφλούδισμα:

Χρησιμοποιήστε τη μανιβέλα για να περιστρέψετε τον μηχανισμό και να ξεκινήσει η απογύμνωση.

Αν δεν ξεφλουδίζει:

- Το καλώδιο είναι πολύ λεπτό
- Οι λεπίδες δεν είναι ευθυγραμμισμένες με το κέντρο αυλάκωσης (ρυθμίστε τον πυρήνα)
- Οι λεπίδες είναι στομωμένες (ακονίστε τις)



### **Λειτουργία με δρόπανο**

**Δρόπανο:** Αν θέλεις να λειτουργήσει η συσκευή με δρόπανο αντί για μανιβέλα, πρώτα **κατέβασε τη μανιβέλα**, στη συνέχεια **σύνδεσε τον άξονα του δρόπανου** στο εργαλείο και μπορείς να ξεκινήσεις το ξεφλούδισμα των καλωδίων.

**Προσοχή:** Μην βάζεις ποτέ τα χέρια σου μέσα στη μηχανή υπό οποιαδήποτε συνθήκη.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE