

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GSJLSGSPQSYS-U5PEV2



Ταχυστεγνωτήρας Χεριών με Φίλτρο HEPA

Χαρακτηριστικά

Το σύστημα "Injection Airstream" προσφέρει **άνεση** και **ταχεία ξήρανση** των χεριών.

✓ **Σύγχρονος σχεδιασμός**, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ανθεκτικότητα και φιλικότητα προς το περιβάλλον.

✓ **Δύο πίδακες αέρα υψηλής ταχύτητας** στεγνώνουν τα χέρια μέσα σε **δευτερόλεπτα**.

✓ **Ιδανικό για δημόσιους χώρους**, όπως **εστιατόρια, επαγγελματικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ**.

✦ **Οδηγίες Χρήσης:**

1. **Εισάγετε τα χέρια σας στη σχισμή της συσκευής.**

2. **Αφαιρέστε απαλά τα χέρια σας μετά από 5 έως 8 δευτερόλεπτα.**

✦ **Εργονομικός σχεδιασμός:**

✓ **Εύκολη χρήση με 15° κλίση.**

✓ **Αποφυγή πιτσιλίσματος νερού** λόγω υψηλής και χαμηλής στάθμης λειτουργίας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Μοντέλο	Χρόνος Στεγνώματος	Ταχύτητα Αέρα	Τάση	Ισχύς	IP
JET HAND DRYER	7-8 δευτερόλεπτα	50M/S	220V	2000W	IPX1

Αντιμετώπιση Βλαβών

⚠ **Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία ρεύματος** αν η συσκευή παρουσιάσει **δυσλειτουργία**.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (UTILISATION OF THE APPLIANCE)



Βήματα χρήσης του στεγνωτήρα χεριών:

- 1.Τεντώστε και εισάγετε και τα δύο χέρια σας πλήρως μέσα στη συσκευή.**
 - Η λειτουργία του στεγνωτήρα ενεργοποιείται **αυτόματα**.
- 2.Αφαιρέστε αργά τα χέρια σας καθώς ο στεγνωτήρας φυσά αέρα.**
- 3.Αφαιρέστε εντελώς τα χέρια σας.**
 - Ολόκληρη η διαδικασία διαρκεί **περίπου 8-10 δευτερόλεπτα**.

Εγκατάσταση της βάσης στήριξης

Βήματα εγκατάστασης:

- 1.Πρόσβαση στα χειριστήρια τροφοδοσίας**
 - Ανοίξτε το κάλυμμα (**Flap**) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην **ηλεκτρική τροφοδοσία** και τον **διακόπτη εκκίνησης**.
- 2.Τοποθέτηση βάσης στήριξης**
 - Προσαρμόστε τη βάση στήριξης στον τοίχο χρησιμοποιώντας **5 βίδες**.
 - Η **προτεινόμενη εγκατάσταση** είναι σε ύψος:
 - ✓ **890mm για άνδρες**
 - ✓ **870mm για γυναίκες**
- 3.Σύνδεση μπροστινού πάνελ**
 - Βιδώστε το μπροστινό πάνελ στο κύριο σώμα της συσκευής.
- 4.Πρόσβαση στη δεξαμενή και το φίλτρο αέρα**
 - Η συσκευή παρέχει εύκολη πρόσβαση για συντήρηση της **δεξαμενής συλλογής νερού** και του **φίλτρου αέρα**.
- 5.Εγκατάσταση του ηλεκτρικού κουτιού σύνδεσης**
 - Το κουτί σύνδεσης πρέπει να τοποθετηθεί **560mm από το δάπεδο** για ασφαλή καλωδίωση.



Διαδικασία Εγκατάστασης

◆ Χρήσιμες Οδηγίες

- ✓ Χρησιμοποιήστε την κατάλληλη τάση σύμφωνα με τη συσκευή.
 - ✓ Αν υπάρχει εξωτερική παροχή ρεύματος, επιλέξτε κατάλληλο φινιρίσματα και καλώδιο.
-

🔧 Καλωδίωση της συσκευής

1. Τοποθέτηση του κουτιού σύνδεσης :

- Τοποθετήστε το κουτί σύνδεσης στο καθορισμένο σημείο και **συνδέστε το καλώδιο**.
- Αν δεν χρησιμοποιήσετε το καλώδιο, το κουτί δεν θα ασφαλιστεί σωστά και μπορεί να εμποδίσει τη σωστή στερέωση της συσκευής στον τοίχο.

2. Στερέωση της βάσης στήριξης στον τοίχο:

- Χρησιμοποιήστε τις **5 βίδες** που παρέχονται.
 - Για τσιμεντένιους τοίχους, χρησιμοποιήστε μεταλλικά βύσματα (**dowels**).
 - Αν ο τοίχος δεν είναι τσιμεντένιος, ενισχύστε τον πριν από την εγκατάσταση.
-

✂ Αποσυναρμολόγηση πριν την εγκατάσταση

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή

2. Αφαιρέστε το μπροστινό πάνελ

- Ξεβιδώστε **2 βίδες**.
- Αφαιρέστε όλα τα κλιπ από το μπροστινό πάνελ.


4 Συνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

1 Πραβήξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στη συσκευή μέσω της οπής στο πίσω μέρος.

2 Στερεώστε το πίσω μέρος της συσκευής στις τρεις γάντζους της βάσης στήριξης.

3 Χρησιμοποιήστε 2 βίδες στο κάτω και κεντρικό μέρος της συσκευής για ασφαλή στερέωση.

 **Προσοχή:** Αν οι γάντζοι δεν είναι σωστά τοποθετημένοι, η συσκευή δεν θα εγκατασταθεί με ασφάλεια.




5 Ηλεκτρική σύνδεση (Connection)

1 Αποσυνδέστε το καλώδιο όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον ακροδέκτη (terminal block).

3 Σφίξτε τις βίδες και τοποθετήστε καλά το καλώδιο για να διασφαλίσετε ότι οι επαφές είναι σωστά στερεωμένες.

4 Τοποθετήστε και σφίξτε το σφιγκτήρα καλωδίου (cable clamp).




6 Επανατοποθέτηση του μπροστινού πάνελ


1 Εισάγετε τα κλιπ του πάνελ στη συσκευή και αντικαταστήστε τις δύο βίδες που αφαιρέθηκαν προηγουμένως.

2 Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή (*tank*).

3 Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο αέρα (*air filter*) έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του.



ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:



Καθαρισμός

Προσοχή!

-  Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό.
-  Μην τη βρέχετε ρίχνοντας μεγάλες ποσότητες νερού.
-  Φοράτε πάντα γάντια όταν καθαρίζετε.

Οδηγίες Καθαρισμού

- ✓ Καθαρίστε τη συσκευή πριν λερωθεί υπερβολικά.
 - Χρησιμοποιήστε μαλακό πανί βρεγμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό.
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικούς διαλύτες (όξινα ή αλκαλικά καθαριστικά).
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε αλκοόλ με συγκέντρωση πάνω από 83%.
- ✓ Διαβάστε τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά για να αποφύγετε φθορές.

Αδειασμα και καθαρισμός του δοχείου νερού

 Αδειάστε και καθαρίστε το δοχείο νερού πριν γεμίσει πλήρως (τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα) για να αποτρέψετε κακοσμία.

- Τραβήξτε το δοχείο **οριζόντια** για να μην χυθεί νερό.

 Αφαιρέστε το καπάκι τραβώντας το προς τα πάνω και **αδειάστε το νερό**.

- Καθαρίστε το δοχείο και κλείστε το καπάκι.
- Τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη θέση του.

 Ρίξτε περίπου 200 ml νερού στην αποχέτευση για να αποτρέψετε τυχόν φραγές.

- Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι σωστά τοποθετημένο πριν θέσετε ξανά τη συσκευή σε λειτουργία.

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

 Αφαιρέστε το φίλτρο αέρα τραβώντας τη λαβή.

 Καθαρίστε το φίλτρο:

- Χτυπήστε το ελαφρά ή χρησιμοποιήστε **ηλεκτρική σκούπα**.
- Αν είναι πολύ βρώμικο, **πλύνετε το με νερό**.

 Τοποθετήστε προσεκτικά το φίλτρο πίσω στη θέση του.

 Σημείωση: Αν πλύνετε το φίλτρο με νερό, **στεγνώστε το εντελώς πριν το τοποθετήσετε ξανά**.

Κατάλογος Εξαρτημάτων

Αυτό το διάγραμμα δείχνει τα βασικά εξαρτήματα της συσκευής και τη θέση τους.

Κύρια Στοιχεία της Συσκευής

Πρόσβαση στα χειριστήρια τροφοδοσίας


- **Flap (Κάλυμμα):** Προστατεύει την πρόσβαση στο εσωτερικό.
- **Electrical power supply (Ηλεκτρική τροφοδοσία):** Σύνδεση ρεύματος.
- **Start switch (Διακόπτης εκκίνησης):** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής.


Λειτουργικά Μέρη

- **Lighting (Φωτισμός):** Φωτισμός περιοχής στεγνώματος.
- **Drying area (Περιοχή στεγνώματος):** Χώρος όπου τοποθετούνται τα χέρια για στέγνωμα.
- **Unit (Κύρια μονάδα):** Σώμα της συσκευής.

Σύστημα αποστράγγισης & φίλτρα

- **Drain (Αποχέτευση):** Επιτρέπει την αποστράγγιση του νερού.
- **Air filter (Φίλτρο αέρα):** Φιλτράρει τον αέρα που χρησιμοποιείται για το στέγνωμα.
- **Water container (Δοχείο νερού):** Συλλέγει το νερό που στάζει από τα χέρια.
- **Level indicator (Ενδειξη στάθμης):** Δείχνει τη στάθμη του νερού στο δοχείο.





ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

⚠ Σημαντικές Οδηγίες Εγκατάστασης

◆ Μην προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε τη συσκευή μόνοι σας, εκτός αν είστε ειδικευμένος τεχνικός.

- Λάθος εγκατάσταση μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία και να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια χρήσης.

◆ Διαβάστε προσεκτικά πριν την εγκατάσταση:

- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή ενώ είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια για μεγαλύτερη αντοχή.
- Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση Class II και μπορεί να τοποθετηθεί στον τοίχο.

⚠ Προειδοποιήσεις πριν την εγκατάσταση

⊘ Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή στις παρακάτω συνθήκες:

- ✓ Θερμοκρασίες κάτω από -10°C ή άνω των 40°C .
- ✓ Σε σημεία με άμεση επαφή με το νερό.
- ✓ Υπό άμεσο ηλιακό φως.
- ✓ Σε χώρους με υψηλή συμπύκνωση υδρατμών.
- ✓ Όπου υπάρχουν διαβρωτικά αέρια ή ουσίες.
- ✓ Σε υψόμετρο κάτω από 20m ή πάνω από 2000m από την επιφάνεια της θάλασσας.

 Κατάλληλα σημεία εγκατάστασης

✓ **Εύκολη πρόσβαση και φιλική χρήση**

- Τοποθετήστε τη συσκευή **τουλάχιστον 15 cm πάνω από το έδαφος** για να αποφεύγεται η επαφή με το νερό κατά τον καθαρισμό.

✓ **Αποστάσεις από τοίχους και καθρέφτες**

- **Αριστερή πλευρά:** 15 cm από τον τοίχο.
- **Μην υπάρχει καθρέφτης ή τοίχος εντός 10 cm** από τη δεξιά πλευρά.

✓ **Αποφύγετε περιοχές όπου η συσκευή μπορεί να εμποδίζει τη διέλευση των χρηστών.**

✓ **Τοποθετήστε τη σε απολύτως επίπεδο τοίχο για σταθερή εγκατάσταση.**