



3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό του μηχανήματος με ένα υγρό πανί και στεγνώστε το.
- Ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές, εάν παρατηρηθεί κάποια, επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατό με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές ή αποκατάσταση.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί στο κύριο σώμα του προϊόντος πριν από τη λειτουργία.




ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Εγκατάσταση σωλήνα αλουμινίου

1. Τοποθετήστε το άκρο του σωλήνα αλουμινίου στο κύριο σώμα της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
2. Κρατήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αλουμινίου ενώ πατάτε τα κουμπιά απελευθέρωσης του σωλήνα (ένα σε κάθε πλευρά) με το ένα χέρι και τραβήξτε από το κύριο σώμα του προϊόντος με το άλλο χέρι για να το αφαιρέσετε.




Εγκατάσταση βάσης αναρρόφησης

1. Εισαγάγετε το άκρο του σωλήνα αλουμινίου στη βάση αναρρόφησης. Βεβαιωθείτε ότι ακούγεται ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
2. Κρατήστε τη βάση αναρρόφησης ενώ πατάτε τα κουμπιά απελευθέρωσης του σωλήνα (ένα σε κάθε πλευρά) με το ένα χέρι και τραβήξτε από το σωλήνα αλουμινίου με το άλλο χέρι για να το αφαιρέσετε.




Εγκατάσταση δοχείου σκόνης

1. Κρατώντας το κύριο σώμα από τη λαβή με το ένα χέρι, ευθυγραμμίστε το με τη δεξαμενή σκόνης και, στη συνέχεια, γυρίστε τη δεξαμενή σκόνης αριστερόστροφα μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι είναι σωστά στερεωμένη.
2. Για να το αφαιρέσετε, γυρίστε το δεξιόστροφα.



Εγκατάσταση αξεσουάρ

1. Αφαιρέστε τη βάση αναρρόφησης όπως εξηγείται στην ενότητα πριν, επιλέξτε το επιθυμητό αξεσουάρ και εισάγετε στο άκρο του σωλήνα αλουμινίου. Θα ακουστεί ένα κλικ που δείχνει ότι είναι σωστά στερεωμένο στη θέση του.
2. Για να αφαιρέσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ, τραβήξτε από αυτό.



Φόρτιση μονάδας

1. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην ηλεκτρική σκούπα και στην παροχή ρεύματος.
2. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση και θα παραμείνει σταθερή όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.
3. Δεν συνιστάται η χρήση της ηλεκτρικής σκούπας κατά τη διαδικασία φόρτισης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Τοποθετήστε το κατάλληλο εξάρτημα στο άκρο του σωλήνα αλουμινίου.
2. Πατήστε το κουμπί ECO που βρίσκεται δίπλα στη λαβή για να λειτουργεί η συσκευή με χαμηλή κατανάλωση.
3. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας που βρίσκεται δίπλα στη λαβή για να λειτουργεί η συσκευή με τη μέγιστη ισχύ και πατήστε ξανά για διακοπή της λειτουργίας.