

12570



Μετρητής Ποιότητας Νερού 4 σε 1 με LED Οθόνη



Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε, διαβάστε τις ακόλουθες οδηγίες  
Για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες  
Το μέλλον και να ακολουθήσει τις συστάσεις της, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει  
σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: Κρατήστε για μελλοντική αναφορά!

- Διαβάστε το εντελώς πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή καταστραφεί κάποιο μέρος.
- Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

#### **ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:**

- Αδιάβροχο περίβλημα.
- ταυτόχρονη μέτρηση του pH και της θερμοκρασίας.
- Κλίμακα: pH: 0.00-14 pH.
- Ακρίβεια:  $\pm 0,01$  pH.
- Ανάλυση μέτρησης: 0,01 pH.
- Θερμοκρασία: 0.19 C-60.0 C ή 32.0-140.0 F;
- Ακρίβεια:  $\pm 0,5$  ° C.
- Ανάλυση μέτρησης: 0.1 ° C.
- αντιστάθμιση θερμοκρασίας υγρού (ATC).
- Τροφοδοσία: Μπαταρία: 3x1.5V;
- Βαθμονόμηση: 3 -σημείο - αυτόματη.
- Αυτόματη διακοπή μετά από 5 λεπτά.
- Διαστάσεις: 18/4/4 cm.
- Βάρος: 0,091 kg.
- Βάρος με συσκευασία: 0.296 kg.

#### **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:**

Ένας ελεγκτής νερού υψηλής κατηγορίας έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει το pH του νερού και επιπλέον μετρά τη θερμοκρασία του σε κυματοειδές από 0,19 μοίρες C έως 60,0 μοίρες C ή από 32,0 έως 140,0 F. Ο μετρητής ποιότητας του νερού είναι εξαιρετικά εύκολος και βολικός στη χρήση περιλαμβάνει. Χάρη σε ένα απλό και φιλικό προς το χρήστη διεπαφή. Ο δοκιμαστής νερού είναι ένα όργανο με ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ποιότητας του Νερό, π.χ. σε μια βρύση, ποτάμι, ενυδρείο, κλπ. Ιδανικό για τη διατήρηση του νερού στην πισίνα καθαρό. Ο δοκιμαστής ποιότητας νερού τροφοδοτείται από 3 Κύτταρα κουμπιών. Επιπλέον, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 5 λεπτά αδράνειας.

#### **Βήματα λειτουργίας**

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι.
2. Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με αποσταγμένο νερό και σκουπίστε το εφεδρικό νερό καθαρό.
3. Πατήστε το κουμπί "on / off". Ενεργοποιήστε το μετρητή.
4. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο μετρητή pH στο διάλυμα.
5. Ανακινήστε ελαφρώς το μετρητή, διαβάστε τα δεδομένα μετά τη σταθεροποίηση των αριθμητικών τιμών.

Η θερμοκρασία εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Πατήστε το κουμπί "STOP" για να κλειδώσετε τα δεδομένα.

Πατήστε το κουμπί "on / off" για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Καθαρίστε το ηλεκτρόδιο με καθαρό νερό, καλύψτε το προστατευτικό καπάκι του ηλεκτροδίου

#### **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

Φορέστε πάντα το προστατευτικό καπάκι μετά τη χρήση του ψηφιακού μετρητή για να αποτρέψετε το στεγνό από το ηλεκτρόδιο λόγω Παρατεταμένη έκθεση στον αέρα.  
Εάν το ηλεκτρόδιο είναι ξηρό, βυθίστε το σε απεσταγμένο νερό για αρκετές ώρες.

#### **ΜΠΑΤΑΡΙΑ**

Υπάρχει ένδειξη μπαταρίας στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.  
Όταν η τιμή που εμφανίζεται είναι αμυδρή ή λείπει, αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία.  
Δώστε προσοχή στην πολικότητα των μπαταριών.

#### **ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ**

Το όργανο πρέπει να επαναβαθμολογείται πριν από τη χρήση.

1. Ενεργοποιήστε το μετρητή pH πατώντας το κουμπί ON / OFF.
2. Διαλύστε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα σε 250 ml αποσταγμένου νερού.
3. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυμα pH 6.86 (σε θερμοκρασία 25).
4. Πατήστε το κουμπί Temp / Cal (βαθμονόμηση) για 5 δευτερόλεπτα
  - Η οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει 6.86
  - Περιμένετε να σταματήσει η εμφάνιση,
  - Ξεπλύνετε το ηλεκτρόδιο με αποσταγμένο νερό και στεγνώστε το με διηθητικό χαρτί.
5. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο σε διάλυμα PH 4.00,
  - Πατήστε το κουμπί Temp / CAL για 5 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα εμφανίσει 4,00.
  - Η ανάγνωση θα αρχίσει να αναβοσβήνει 4.00 - Περιμένετε να σταματήσει η οθόνη να αναβοσβήνει
6. Βυθίστε το ηλεκτρόδιο στη λύση pH 9.18, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα για να σταθεροποιηθεί η οθόνη. Η οθόνη θα εμφανιστεί 9.18.
  - Πατήστε το κουμπί "temp / cal" για 5 δευτερόλεπτα
  - Η ανάγνωση θα αρχίσει να αναβοσβήνει 9.18 - Περιμένετε να σταματήσει η οθόνη να αναβοσβήνει.

#### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

- Απαιτείται επαναβαθμονόμηση υπό τις ακόλουθες συνθήκες όταν:
  - Η περίοδος μη χρήσης είναι μεγάλη
  - Η περίοδος χρήσης είναι πολύ συνηθισμένη.
  - Η απαίτηση για την ακρίβεια της δοκιμής είναι πολύ υψηλή.
  - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αντίθετη με την επιδιωκόμενη χρήση της.

Πληροφορίες μπαταρίας και μπαταρίας

Κρατήστε τις μπαταρίες / συσσωρευτές μακριά από τα παιδιά.

Μην αποθηκεύετε μπαταρίες / συσσωρευτές σε εύκολα προσβάσιμα μέρη, καθώς υπάρχει κίνδυνος να καταπιούν από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Αν

Καταπλήρωσε, δείτε έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.

Οι διαρροές ή οι κατεστραμμένες μπαταρίες / συσσωρευτές μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα εάν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, οπότε χρησιμοποιήστε πάντα κατάλληλο Προστατευτικά γάντια όταν τα αγγίζετε.

Οι μπαταρίες / συσσωρευτές δεν πρέπει να είναι βραχυκυκλωμένες, αποσυναρμολογημένες ή να ρίχνονται σε πυρκαγιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Οι κανονικές μπαταρίες μίας χρήσης δεν πρέπει να επαναφορτίζονται καθώς υπάρχει κίνδυνος έκρηξης! Επαναφορτίστε μόνο τις μπαταρίες που προορίζονται για αυτό Σκοπός, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο φορτιστή.

Πάντα να εισάγετε τις μπαταρίες / επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (συν / + και μείον / -).