

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ** Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.

- Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα βαθμολογίας της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλη για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Αφήστε επαρκή χώρο πάνω και από όλες τις πλευρές για κυκλοφορία αέρα. Μην αφήνετε τη συσκευή να έρθει σε επαφή με εύφλεκτο υλικό κατά τη χρήση, όπως κουρτίνες. Μην τη χρησιμοποιείτε κάτω από ένα ντουλάπι τοίχου.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις και όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει πέσει ή εάν εμφανίζει ορατά σημάδια ζημιάς.
- Κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά τη λειτουργία, η συσκευή ενδέχεται να ζεσταθεί πολύ. Χρησιμοποιήστε γάντια ή άλλα κατάλληλα προστατευτικά αξεσουάρ για να αποφύγετε εγκαύματα και τραυματισμούς.
- Μην εκθέτετε ή βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα, τα ηλεκτρικά στοιχεία ή το σώμα του προϊόντος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την κύρια τροφοδοσία όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίξει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει ζεστά υγρά ή τρόφιμα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ευαίσθητες στη θερμότητα επιφάνειες. Συνιστάται να τοποθετήσετε ένα μονωμένο χαλί ή οποιαδήποτε άλλη προστασία κάτω από το προϊόν για να αποφύγετε ζημιές.
- Η βάση του προϊόντος δεν έχει υαλοπίνακα και προκαλεί γρατσουνιές ή άλλα σημάδια εάν δεν υπάρχει προστατευτικό υλικό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είναι άδεια ή εάν το καπάκι της δεν είναι τοποθετημένο ή ραγισμένο ή κατεστραμμένο.
- Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Αφήστε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που ενέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.

## ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Πλύνετε το κεραμικό δοχείο και το γυάλινο καπάκι με ζεστό, σαπουνόνερο.
3. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά όλα τα μέρη πριν τα χρησιμοποιήσετε.
4. Τοποθετήστε το προϊόν σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια και μακριά από πηγές θερμότητας.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο και απενεργοποιημένο πριν το καθαρίσετε.

## 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** κατά τη χρήση, το γυάλινο καπάκι και η κεραμική κατσαρόλα θα φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Να χειρίζεστε πάντα με προσοχή και να χρησιμοποιείτε γάντια.


1. Τοποθετήστε την κεραμική κατσαρόλα μέσα στη βάση της ηλεκτρικής γάστρας Βεβαιωθείτε ότι η κεραμική κατσαρόλα έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνεχίσετε.




2. Τοποθετήστε τα συστατικά μέσα στην κεραμική κατσαρόλα.

Ποτέ μην βάζετε φαγητό ή υγρό μέσα στην ηλεκτρική γάστρα. Χρησιμοποιείτε πάντα τη κεραμική κατσαρόλα.

Σημείωση: Συνιστάται να γεμίσετε τα 2/3 του και να μην υπερχειλίσει.



3. Τοποθετήστε το γυάλινο καπάκι στο κεραμικό δοχείο για να το κλείσετε.




4. Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό και ρυθμίστε το επιθυμητό.

Συνδέστε το προϊόν σε τροφοδοτικό και ορίστε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος. Η ένδειξη ισχύος θα ανάψει και η κουζίνα θα αρχίσει να λειτουργεί.



Σημείωση: η ηλεκτρική γάστρα λειτουργεί δημιουργώντας θερμότητα και διατηρώντας μια ομοιόμορφη θερμοκρασία. Μην αφαιρείτε το γυάλινο καπάκι μέχρι τουλάχιστον τη μέση της διαδικασίας μαγειρέματος για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Το γυάλινο καπάκι επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας μαγειρέματος χωρίς διακοπή.

5. Αφήστε το μαγειρεμένο φαγητό να καθίσει στη συσκευή στη ρύθμιση LOW για να το διατηρήσετε ζεστό μέχρι να σερβιριστεί.




6. Όταν το μαγείρεμα τελειώσει, ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας στη θέση OFF.



7. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το τροφοδοτικό.

8. Χρησιμοποιώντας γάντια, αφαιρέστε το γυάλινο καπάκι. Βεβαιωθείτε ότι ο ατμός στο εσωτερικό του προϊόντος δεν κατευθύνεται σε κανένα μέρος του σώματος για να αποφύγετε εγκαύματα.



9. Αναστρέψτε προσεκτικά το κεραμικό δοχείο μαγειρέματος από το σώμα της κουζίνας. Τοποθετήστε το κεραμικό δοχείο μαγειρέματος σε ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Να είστε προσεκτικοί όταν τοποθετείτε το δοχείο μαγειρέματος απευθείας σε ευαίσθητες ή στιλβωμένες επιφάνειες, επειδή η βάση του δοχείου είναι χωρίς τζάμι και μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές ή άλλα σημάδια.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Εκεί η κουζίνα έχει 2 ρυθμίσεις ισχύος:

**Χαμηλή:** σας επιτρέπει να σιγοβράζετε το φαγητό για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να διατηρήσει το φαγητό ζεστό ενώ περιμένει να σερβίρει το γεύμα.

**Υψηλή:** χρησιμοποιείται για ψήσιμο, μαγείρεμα αποξηραμένα φασόλια ή όσπρια.

Μαγειρεύει το φαγητό στο μισό χρόνο της χαμηλής ρύθμισης. Όταν αυτή η ρύθμιση ισχύος χρησιμοποιείται για βραστό νερό, η διαδικασία μαγειρέματος μπορεί να απαιτεί επιπλέον υγρό, ανάλογα με τη συνταγή και τον χρόνο που μαγειρεύεται. Είναι σημαντικό να ελέγχετε περιστασιακά τη διαδικασία μαγειρέματος κατά το μαγείρεμα με υψηλή ισχύ. Ο χρόνος μαγειρέματος πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 4 και 8 ωρών.

**Διατηρήστε τη ζεστή λειτουργία:** Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη διατήρηση του μαγειρεμένου φαγητού στην ιδανική θερμοκρασία μέχρι να σερβιριστεί. Μην προσπαθήσετε να μαγειρέψετε φαγητό σε αυτήν τη λειτουργία.

### Οδηγός χρόνου μαγειρέματος

Χρόνος συνταγής	Χαμηλή ισχύς	υψηλή ισχύς
15-30 λεπτά	4-6 ώρες	1.5-2 ώρες
35-45 λεπτά	6-10 ώρες	3-4 ώρες
50 λεπτά-3 ώρες	8-18 ώρες	4-6 ώρες

## 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σύσταση: αποσυνδέετε πάντα την ηλεκτρική γάστρα πριν την καθαρίσετε. Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα της κουζίνας, καλώδιο ή βύσμα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά λειαντικά καθαριστικά υλικά.

### ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Βεβαιωθείτε ότι το κουμπί λειτουργίας έχει ρυθμιστεί στη θέση "OFF".
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική γάστρα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη από την πρίζα.
- Αφήστε όλα τα μέρη της κουζίνας να κρυώσουν εντελώς. Για να αποφύγετε ζημιά στο γυάλινο καπάκι και την κεραμική κατσαρόλα, αποφύγετε σοβαρές αλλαγές θερμοκρασίας, άμεση θερμότητα ή ξαφνική ψύξη.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ

- Αφαιρέστε την κεραμική κατσαρόλα και το γυάλινο καπάκι. Πλύνετε την κεραμική κατσαρόλα και το γυάλινο καπάκι σε ζεστό, σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.
- Για να αφαιρέσετε τους επίμονους λεκέδες και τα υπολείμματα τροφίμων από την κεραμική κατσαρόλα, γεμίστε τα 2/3 γεμάτα ζεστό σαπουνόνερο και αφήστε το να μουλιάσει. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής μαγειρέματος μπορούν να σκουπιστούν με ένα μαλακό, υγρό πανί.

## 6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο: Chup Chup

Αναφορά προϊόντος: 02030

260 W, 220-240 V ~, 50/60 Hz

Κατασκευασμένο στην Κίνα | Σχεδιασμένο  
στην Ισπανία